

Beurer KS 22

Kuhinjska vaga



Uputstvo za upotrebu

Poštovani kupci,

Radujemo se što ste se odlučili za jedan proizvod iz našeg asortimana. Mi stojimo iza kvalitetnih i ispitanih proizvoda sa polja toplote, blage terapije, masažera, mjerenja težine, krvnog pritiska, tjelesne temperature, pulsa i zraka.

Molimo da ova uputstva pažljivo pročitate, sačuvate ih za kasniju upotrebu i učinite ih dostupnim trećim licima i poštujujte upozorenja.

Srdačni pozdravi,
Vaš Beurer tim

1. Oprez

Važne obavijesti

- Vagu postavite na ravnu i čvrstu podlogu, to je jako bitno za tačo vaganje.
- Vagu zaštitite od udaraca, vlage, prašine, hemikalija, jakih temperaturnih oscilacija i blizine toplinskih izvora (pećnice, radijatori).
- Popravke vage smiju vršiti samo servisi za kupce i ovlašteni trgovci.
- Čišćenje: Vagu čistite vlažnom krpom, na koju, po potrebi, možete staviti nešto sredstva za čišćenje. Vagu nikada nemojte uradnjati u vodu ili je prati pod mlazom vode. Isporučena posuda može se prati u mašini za suđe.
- Čuvanje: Nemojte stavljati predmete na vagu kada je ne koristite. U najboljem slučaju vagu čuvajte postavljenu naopako u posudu ili stavite posudu preko vage kao zaštitu.
- Na tačnost vage mogu utjecati jaka elektromagnetska polja (n.pr. mobilni aparati).
- Maksimalna opteretivost vage je 3 kg. Kod mjerenja rezultati se prikazuju u 1g-koracima.
- Vaga nije namijenjena za komercijalnu upotrebu.
- Uklonite eventualna osiguranja za transport.

2. Upotreba

2.1 Baterije

Za vagu je potreban 1 litijumska baterija 3V CR032. Kada se pojavi simbol istrošenosti baterije, baterije su prazne. Umetnite nove baterije u pretinac za baterije na donjoj strani vage. Pazite da baterije ispravno umetnete. Prazne baterije nemojte bacati u kućno smeće

Izolir traku skinite sa poklopca na pretincu za baterije, ako je tu, odnosno uklonite zaštitnu foliju sa baterija i iste ispravno umetnite u pretinac za baterije. Ako vaga ne funkcioniše, izvadite baterije i ponovo ih umetnite.

Vagu postavite na ravan i čvrst pod; čvrsta podloga bitna je za ispravno vaganje.

2.2 Vaganje

Pri isporuci, vaga je podešena na jedinicu mjere „g“. Na prednjoj strani vage nalazi se prekidač, pomoću kojeg možete da promijenite jedinicu mjere sa „g“ na „uncu“.

Težina se prikazuje 1 g koracima.

Pritisnite tipku „ON/OFF/TARA“ da bi vagu upalili. Na ekranu se pojavljuje „10000“ Čim se pojavi „0g“, vaga je spremna za vaganje.

Mjerenje bez posude

Na vagu direktno stavite sastojak za vaganje. Odmah možete da očitete težinu.

Mjerenje sa posudom

Ako prije vaganja stavite posudu na vagu, onda je težina posude uzeta u obzir. Kada skinete posudu sa vage, težina posude se na ekranu prikazuje kao vrijednost u minusu! Pritisnite tipku „ON/OFF/TARA“ da bi vagu ponovo podesili na vrijednost „0“.

Ako ste nakon paljenja vage posudu postavili na vagu, tada se na ekranu pojavljuje težina posue. Pritisnite tipku „ON/OFF/TARA“ i vaga ponovo pokazuje vrijednost „0“.

Dodavanje sastojaka

Dodavanjem novih sastojaka (n.pr. sastojci za kuhanje), vaga prikazuje novu ukupnu težinu. Ukoliko želite da vaga prikaže samo težinu novog dodatog sastojka, prije dodavanja pritisnite tipkuk „ON/OFF/TARA“ (funkcija dodavanja sastojaka).

NAPOMENA: Ukoliko vagu opteretite sa više od 3 kg (105,82 oz), na ekranu se pojavljuje „EEEE“!

Automatsko isključivanje

Ako vagu ne koristite duže od ca. 60 sekundi, ista se automatski gasi! Vagu možete i ručno isključiti tako što 3 sekunde držite pritisnutu tipku „ON/OFF/TARA“.