



Šal-okovratnik sa eksternom baterijom

-Uputstvo za upotrebu-

Sadržaj:

| | |
|--|---|
| 1. Uključeno u isporuku | 2 |
| 1.1 Opis uređaja | 2 |
| 2. Važne upute | |
| Čuvajte za buduću upotrebu | 2 |
| 3. Predviđena upotreba | 4 |
| 4. Rad | 4 |
| 4.1 Bezbjednost | 4 |
| 4.2 Punjenje powerbank-a (eksterne baterije) | 4 |
| 4.3 Punjenje pametnog telefona preko powerbank-a | 5 |
| 4.4 Upravljanje grijaćim jastučićem | 5 |
| 4.5 Uključivanje | 6 |
| 4.6 Podešavanje temperature | 6 |
| 4.7 Isključivanje | 6 |
| 4.8 Vrijeme automatskog isključivanja | 6 |
| 5. Čišćenje i održavanje | 7 |
| 6. Skladištenje | 7 |
| 7. Odlaganje..... | 8 |
| 8. Šta ako postoje problemi?..... | 8 |
| 9. Tehnički podaci | 8 |
| 10. Rezervni dijelovi | 8 |
| 11. Garancija | 9 |

Znakovi i simboli

| | | | |
|--|---|--|------------------------------------|
| | Pročitajte uputstvo! | | 30° C ekstra nježan program pranja |
| | Nemojte izbjeljivati | | Ne sušiti u sušilici |
| | Ne stavljajte igle! | | Nemojte peglati |
| | Nemojte koristiti presavijeno ili zgužvano | | Nemojte suho čisititi |
| | Vrlo mala djeca (0-3 godine) nemojte da koriste uređaj | | |
| | UPOZORENJE: upozorenje o opasnosti od povreda ili zdravstvenih opasnosti | | |
| | OPREZ: Sigurnosne informacije o mogućem oštećenju uređaja/dodataka | | |
| | NAPOMENA: Važne informacije | | |

1. Uključeno u isporuku

1x powerbank (eksterna baterija)
 1x grijajući jastučić
 1x kabal za punjenje
 1x ove upute za upotrebu

1.1 Opis uređaja

- 1 Grijajući jastučić
- 2 On/Off dugme (uključivanje/isključivanje) sa LED displejom
- 3 Priklučni kabal
- 4 Powerbank
- 5 Ugrađeni džep za powerbank
- 6 Vezica
- 7 Kabal za punjenje



2. Važne upute

Čuvajte za buduću upotrebu



UPOZORENJE:

Nepridržavanje slijedećih napomena može dovesti do povreda ili materijalne štete (električni udar, opekontine kože, požar). Slijedeće informacije o sigurnosti i opasnosti nisu samo namijenjene zaštiti vašeg zdravlja i zdravlja drugih, nego štite i proizvod. Iz tog razloga обратите pozornost na ove sigurnosne napomene i dodajte ove upute prilikom predaje proizvoda drugima.

- Ovaj grijajući jastučić ne smiju koristiti osobe koje nisu osjetljive na toplinu ili osjetljive osobe koje neće moći reagirati na pregrijavanje (npr. dijabetičari, osobe sa kožnim promjenama uslijed bolesti ili osobe s ožiljcima na tkivu na području gdje se jastučić treba primijeniti, nakon uzimanja lijekova protiv bolova

ili alkohola).

- Ovaj grijaci jastuci ne smiju koristiti vrlo mala djeca (0-3 godine), jer ne mogu reagovati na pregrijavanje.
- Grijaci jastuci ne smiju koristiti mala djeca (3-8 godina), osim ako roditelj ili druga odgovorna odrasla osoba nije podesila powerbank, a dijete je dobilo odgovarajuće upute o tome kako sigurno koristiti grijaci jastuci.
- Ovaj grijaci jastuci mogu koristiti djeca iznad 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim vještinama ili nedostatkom iskustva ili znanja, pod uslovom da su pod nadzorom i upućeni su kako se grijaci jastuci bezbjedno koristi, te su potpuno svjesni posljedičnih rizika upotrebe.
- Djeca se ne smiju igrati sa grijacim jastuciem ili eksternom baterijom.
- Čišćenje i korisnicko održavanje ne smiju obavljati djeca, osim ako su pod nadzorom.
- Ovaj grijaci jastuci nije namijenjen za upotrebu u bolnicama.
- Nemojte stavljati igle.
- Nemojte ga koristiti kada je savijen ili skupljen.
- Nemojte koristiti ako je grijaci jastuci vlažan.
- Ovaj grijaci jastuci smije se koristiti samo u kombinaciji s powerbank-om određenim na etiketi.
- Električna i magnetska polja koja emitira ovaj grijaci jastuci mogu ometati funkciju pejsmejkera (pacemaker-a). Međutim, ona su još uvijek u granicama: električna snaga polja: max. 5000 V / m, snaga magnetskog polja: max. 80 A / m, gustoća magnetskog toka: maks. 0,1 militesla. Prije korištenja ovog grijacelog jastuci konsultirajte svog doktora i proizvođača vašeg pejsmejkera.
- Nemojte povlačiti, uvijati ili oštro savijati kabal.
- Molimo često provjeravajte da li grijaci jastuci ili powerbank imaju znakova trošenja i oštećenja. Ako su takvi znakovi vidljivi, i ako se grijaci jastuci ili powerbank ne koristi ispravno, proizvođač ih mora provjeriti prije ponovnog uključivanja.
- Ako je mrežni kabal ovog grijacelog jastuci oštećen, mora biti zamijenjen od strane proizvođača, korisnickog servisa ili od strane ovlaštene osobe kako bi se izbjegao rizik.
- Dok je grijaci jastuci uključen, mora se pridržavati sljedećih uvjeta:
- Predmeti se ne smiju postavljati na grijaci jastuci (npr. kofer ili korpa za veš).
- Izvori topline, kao što su flaše sa topлом vodom, podloge za grijanje ili slično, ne smiju se postavljati na grijaci jastuci.
- Nemojte izlagati powerbank izravnoj sunčevoj svjetlosti ili visokom temperaturama. U suprotnom powerbank bi se mogao pregrijati i nepopravljivo oštetiti.
- Nikada nemojte izlagati powerbank ekstremnim vrućinama. Ovo se naročito odnosi na skladištenje u automobilu. Ekstremne temperature mogu se zadesiti unutar vozila i u pretincu, kada je vozilo parkirano dugo vremena. Stoga, sklonite powerbank iz vozila.
- Powerbank nikad ne smije biti punjen i pražnjen istovremeno.
- Nikada nemojte puniti powerbank pomoću USB priključka na kompjuteru, jer bi mogao biti preopterećen.
- Nemojte pokrivati powerbank sa prekrivačima, jastucima ili sličnim tokom punjenja, kako biste spriječili pregrijavanje.
- Kad koristite USB priključak, utičnica mora biti uvijek lako dostupna, tako da se USB priključak može brzo odspojiti iz utičnice u opasnoj situaciji. Dodatne informacije potražite u uputama za upotrebu USB priključka.
- Rizik od eksplozije! Nepravilno rukovanje baterijama može dovesti do požara, eksplozija, curenja opasnih tvari ili da dovede do drugih opasnih situacija! Nemojte bacati powerbank u vatru, jer bi integrirana baterija mogla eksplodirati.
- Nemojte rastavljati, otvarati ili gnječiti baterije.
- Koristite samo punjače navedene u uputama za upotrebu.
- Baterije moraju biti napunjene ispravno prije upotrebe. Uvijek se pridržavajte uputa proizvođača i specifikacija u ovim uputama za pravilno punjenje.
- Uvijek pratite napomene o radu (odjeljak 4), čišćenje i održavanje (odjeljak 5) i skladištenje (odjeljak 6).
- Ako imate bilo kakvih pitanja o korištenju naših uređaja, obratite se našem odjelu korisnickog servisa.

3. Predviđena upotreba



VAŽNO Ovaj grijaci jastucić je isključivo dizajniran da grijie ljudsko tijelo. Ovaj grijaci jastucić je primjereno samo za ličnu upotrebu, a ne za medicinske ili komercijalne svrhe.

4. Rad

4.1 Bezbjednost



VAŽNO

Grijaci jastucić opremljen je funkcijom SIGURNOSNOG ISKLJUČIVANJA. Sigurnosno isključivanje sprječava pregrijavanje grijajućeg jastucića putem automatskog isključivanja u slučaju pogreške. Nakon što nastupi sigurnosno isključivanje, dugme On/Off (2) na grijajućem jastuciću i bijeli LED displej na powerbank-u (4) ostaje osvijetljen. Nakon hlađenja, grijaci jastucić ponovo se automatski uključuje.

4.2. Punjenje powerbank-a (eksterne baterije)



VAŽNO

Prije nego što počnete puniti powerbank (4), molimo pročitajte informacije u odjeljku 2 "Važne upute". Powerbank mora se u potpunosti napuniti prije početne upotrebe ili ako uređaj nije bio korišten duže vrijeme. Ako je powerbank potpuno ispraznjen, postupak punjenja će trajati otprilike 4.5 sati, dok se jedinica ponovo potpuno ne napuni. Da biste potpuno napunili powerbank, postupite na slijedeći način:

- Stavite isporučeni kabal za napajanje (7) u priključnu utičnicu powerbank-a.
- Spojite drugi kraj kabla za punjenje na USB punjač preko USB priključka (USB punjač sa 5V / 1A SELV u skladu sa zahtjevima IEC / EN 60335, nije uključen). Dok se puni, LED displej na powerbank-u bijelo treperi.
- Slijed bljeskanja bijelog LED displeja na powerbank-u pokazuje status punjenja baterije kada se puni i prazni:
 - 1 x blijesak: 0 - 25%
 - 2 x blijeska 26 - 50%
 - 3 x blijeska: 51 - 75%
 - 4 x blijeska 76 - 99%
 - Trajno osvijetljeno: 100%

- Čim LED displej na powerbank-u trajno zasvjetli bijelom bojom, baterija powerbank-a je potpuno napunjena (nakon otprilike 4.5 sati od početka punjenja istrošene baterije).
- Bijeli LED displej na powerbank-u gasi se kratko nakon što je powerbank bio odspojen od USB punjača.
- Powerbank bi trebao biti napunjen barem jednom godišnje kako bi zadržao svoj kapacitet.
- Nemojte pokrivati powerbank sa pokrivačima, jastucima ili sličnim tokom postupka punjenja kako biste spriječili pregrijavanje.
- Powerbank punite samo u suhoj sredini i pri normalnoj sobnoj temperaturi.

4.3. Punjenje pametnog telefona preko powerbank-a

Powerbank se može koristiti pored upravljanja grijacim jastucićem i za punjenje baterije pametnog telefona. Da biste napunili pametni telefon (smartphone) pomoću powerbank-a, postupite kako slijedi:

- Spojite powerbank na svoj pametni telefon koristeći originalni USB kabal za punjenje od proizvođača pametnog telefona.



4.4.Upravljanje grijaćim jastučićem:

- Stavite grijaći jastučić- šal okovratnik preko glave. Provjerite da je vezica (6) postavljena na vrhu, okrenuta prema naprijed. Osigurajte da se grijaći element nalazi na vašem vratu.
- Da biste podesili veličinu, možete povući vezicu (6).
- Stavite napunjeni powerbank (4) u ugrađeni džep (5) na grijaćem jastučiću
- Stavite utikač priključnog kabla grijaćeg jastučića (3) u utičnicu na powerbank-u. LED displej On/Off dugmeta (2) na grijaćem jastučiću kratko zasvjeti bijelom bojom tri puta. Grijaći jastučić je sada spremna za upotrebu.



VAŽNO Osigurajte da se grijaći jastučić ne presavije ili zgužva tokom upotrebe.

4.5. Uključivanje

- Pritisnite dugme On/Off (2) kako biste uključili grijaći jastučić (1). LED displej dugmeta On/Off svijetli zeleno (minimalna toplina). LED displej powerbank-a (4) svijetli ili treperi bijelom bojom u zavisnosti od stanja napunjenoosti powerbank-a.
- Ako pritisnete ponovo On/Off (uključivanje/ isključivanje) dugme, postavka temperature će se povećati (srednja toplina). LED displej On/Off dugmeta svijetli žuto.
- Ako ponovno pritisnete On/Off dugme, grijaći jastučić prelazi na postavku maksimalne temperature (maksimalna toplina). LED displej On/Off dugmeta svijetli crveno.
- Ako ponovno pritisnete On/Off dugme grijaći jastučić se isključuje. LED displej On/ Off dugmeta odmah se gasi i LED displej na powerbank-u gasi se nakon nekoliko sekundi.



UPOZORENJE Ako se grijaći jastučić koristi tokom nekoliko sati, preporučujemo da postavite najnižu postavku temperature, kako biste izbjegli pregrijavanje grijanog dijela tijela, a što može dovesti do opeketina na koži.



NAPOMENA: Kada je powerbank (4) skoro potpuno ispražnjen, grijaći jastučić se automatski isključuje kako bi se zaštitio powerbank. Powerbank se onda mora napuniti.

4.6. Podešavanje temperature

OFF: On/Off dugme (2) nije osvijetljeno

Postavka 1: Minimalna toplina (LED displej On/Off dugmeta svijetli zeleno)

Postavka 2: Srednja toplina (LED displej On/ Off dugmeta svijetli žuto)

Postavka 3: Maksimalna toplina (LED displej On/ Off dugmeta svijetli crveno)

4.7. Isključivanje

Pritisnite On/Off dugme (2) da biste isključili grijaći jastučić (1). Slijed prebacivanja je 1 - 2 - 3 - OFF ... Ako je grijaći jastučić isključen, LED displej On/Off dugmeta odmah se gasi i LED displej na powerbank-u (4) se gasi nakon nekoliko sekundi.



NAPOMENA: Imajte na umu da powerbank (4) mora biti zaštićen od ekstremne hladnoće kako bi se održao njegov puni učinak.

4.8. Vrijeme automatskog isključivanja

Ovaj grijaci jastuci (1) je opremljen funkcijom automatskog isključivanja. Ista isključuje dovod topotele otprilike 110 minuta nakon početne upotrebe. Dugme On/Off na grijacem jastuci (2) i bijeli LED displej na powerbank-u se gase. Grijaci jastuci možete odmah ponovo uključiti pritiskom na dugme On/Off. Ukoliko više nije moguce uključiti grijaci jastuci, onda je powerbank ispražnjen.

5. Čišćenje i održavanje:



VAŽNO • Prije čišćenja, uvijek prvo odspojite powerbank (4) od grijaceg jastuci (1). Uklonite powerbank iz džepa grijaceg jastuci. U suprotnom postoji rizik od oštećenja.



VAŽNO • Powerbank (4) nikada ne smije doći u dodir sa vodom ili drugim tekućinama, jer to može prouzročiti štetu.

Za čišćenje powerbank-a (4), koristite suhu krpu koja ne ostavlja dlačice. Nemojte koristiti hemijska ili abrazivna sredstva za čišćenje.



VAŽNO • Imajte na umu da se grijaci jastuci (1) ne može hemijski čistiti, sušiti u sušilici, ižimati, provlačiti kroz valjak ili peglati. U suprotnom grijaci jastuci mogao bi biti oštećen. Ovaj grijaci jastuci može se prati u mašini za pranje veša. Da biste ovo učinili, stavite priključni kablu (3) u ugrađeni džep (5) i stavite grijaci jastuci (1) u vrećicu za veš. Postavite mašinu za pranje veša na posebno nježan ciklus pranja na 30°C (ciklus vune). Zbog ekoloških razloga, uvijek perite grijaci jastuci (1) sa ostalim tekstilnim materijalima. Koristite nježni deterdžent za pranje veša i mjerite isti prema uputama proizvođača.



VAŽNO: • Imajte na umu da učestalo pranje grijaceg jastuci (1) negativno utiče na proizvod. Zato bi se grijaci jastuci trebalo prati u mašini za pranje veša maksimalno 10 puta tokom svog vijeka trajanja. Pustite da se grijaci jastuci osuši ravno na stalku za sušenje veša.



VAŽNO: • Nemojte koristiti štipaljke ili slične predmete za pričvršćavanje grijaceg jastuci (1) na stalak za sušenje veša. U suprotnom se grijaci jastuci se može oštetiti. • Ponovo spojite grijaci jastuci na powerbank (4), samo kada su grijaci jastuci i utikač priključnog kabla (3) potpuno suhi. U suprotnom powerbank i grijaci jastuci mogu biti oštećeni.

6. Skladištenje

Ako ne namjeravate koristiti grijaci jastuci duži vremenski period, preporučujemo da ga uskladištite ravnog i raširenog. Uvijek uklonite powerbank. Uverite se da nema oštrih nabora na grijacem jastuci u bilo kojem trenutku.



VAŽNO: Molimo dopustite da se grijaci jastuci (1) ohladi prije skladištenja. U suprotnom se grijaci jastuci može oštetiti. Da biste izbjegli oštreti nabore na grijacem jastuci, nemojte stavljanje bilo kakve predmete na njega dok je uskladišten.



VAŽNO: Stavite powerbank (4) na suho i hladno mjesto, bez prašine, daleko od direktnе sunčeve svjetlosti. Powerbank mora biti napunjeno jednom godišnje da bi zadržao kapacitet.

7. Odlaganje

Iz ekoloških razloga, nemojte odlagati uređaj u kućni otpad na kraju njegovog upotrebnog vijeka. Odložite uređaj na odgovarajuću lokalnu kolekciju ili tačku recikliranja u vašoj državi. Odložite uređaj u skladu sa Direktivom EC – WEEE (Otpadna električna i elektronska oprema). Ako imate bilo kakvih pitanja, molimo obratite se lokalnim tijelima nadležnim za odlaganje otpada. Prazne, potpuno ispraznjene baterije moraju se odlagati putem posebno označenih kutija za sakupljanje, tačaka za recikliranje ili kod prodavača elektronike. Zakonski ste dužni da odložite baterije.



8. Šta ako postoje problemi?

| Problem | Uzrok | Rješenje |
|--|--|--|
| LED displej On/Off dugmeta (2) na grijaćem jastučiću (1) i bijeli LED displej na powerbank-u (4) ne svijetle kada je: -powerbank spojen na grijaći jastučić i -On/Off dugme pritisnuto. | Powerbank je u potpunosti ispraznjen. Desilo se sigurnosno isključivanje uslijed pogreške u grijaćem jastučiću. | Napunite powerbank. Dopustite da se grijaći jastučić ohladi na sobnu temperaturu i uključite ga ponovo. |
| LED displej On/Off dugmeta (2) na grijaćem jastučiću (1) i bijeli LED displej na powerbank-u (4) ne svijetle kada je: -potpuno napunjen powerbank spojen na grijaći jastučić i -On/Off dugme pritisnuto. | Grijaći jastučić ili powerbank je neispravan. | Pošaljite grijaći jastučić i powerbank na servis. |

9. Tehnički podaci

Powerbank

Radna temperatura: 0 do + 45 ° C

Temperatura skladištenja: -10 ° C do + 45 ° C

Preporučena temperatura skladištenja: -10 ° C do + 25 ° C

Za tehničke podatke, pogledajte naljepnicu tipske pločice na grijaćem jastučiću i na powerbank-u.

10. Rezervni dijelovi

Slijedeće rezervne dijelove možete dobiti direktno od korisničkog servisa:

- Powerbank (art. br.163.296)
- Kabal za punjenje (art. br. 163.297)

USB® je registrovani zaštitni znak kompanije USB Implementers Forum Inc.

11. Garanacija

U slučaju reklamacije pod garancijom, molimo obratite se lokalnom prodavcu ili lokalnom predstavniku koji je naveden na listi "međunarodni servis". U slučaju vraćanja uređaja molimo dodajte kopiju vašeg računa i kratak izvještaj o kvaru.

Primjenjuju se slijedeći uslovi garancije:

1. Garantni rok za BEURER proizvode je ili 3 godine ili - ako je duži - određeni garantni rok odnosne države, od datuma kupovine.

U slučaju reklamacije unutar garancije, datum kupovine treba da bude dokazan računom od kupovine ili fakturom.

2. Popravke (kompletnog uređaja ili dijelova uređaja) ne produžavaju garantni period.

3. Garancija ne važi za štete zbog:

a. nepravilnog postupanja, npr. kršenjem korisničkih uputa.

b. popravke ili promjene od strane kupca ili neovlaštene treće strane.

c. prevoza od proizvođača do potrošača ili tokom prevoza do servisnog centra.

d. Garancija ne važi za dodatke koji su podložni uobičajenom habanju (manžeta, baterije itd.).

4. Odgovornost za direktnе ili indirektnе posljedične gubitke izazvane uređajem je isključena, čak i ako je šteta na uređaju prihvaćena kao reklamacija unutar garancije.

-Podliježe greškama i promjenama