

beurer MP 48



UV/LED lampa za nokte



Pažljivo pročitajte ova uputstva za upotrebu, zadržite ih za kasniju upotrebu i obavezno ih učinite dostupnim drugim korisnicima, te pratite informacije koje sadrže.

Sadržaj

1. Predviđena upotreba	2
2. Napomene.....	2
3. Opis uređaja.....	3
4. Upoznajte svoj uređaj.....	3
5. Rad.....	3
6. Održavanje i čišćenje.....	4
7. Šta ako postoje problemi?.....	4
8. Odlaganje.....	5
9. Tehnički podaci	5

Poštovani kupci,

Radujemo se što ste se odlučili za jedan proizvod iz našeg asortimana. Mi stojimo iza kvalitetnih i ispitanih proizvoda sa polja toplote, blage terapije, masažera, mjerenja težine, krvnog pritiska, tjelesne temperature, pulsa i zraka. Molimo da ova uputstva pažljivo pročitate, sačuvate ih za kasniju upotrebu i učinite ih dostupnim trećim licima i poštujuete upozorenja.

**Srdačni pozdravi,
Vaš Beurer tim**

Uključeno u isporuku:

Provjerite da isporuka nije bila zamijenjena i uvjerite se da su sve komponente isporučene. Prije upotrebe, uvjerite se da nema vidljivih oštećenja uređaja ili dodatka i da je sav materijal za pakovanje uklonjen. Ako imate bilo kakvih sumnji, nemojte koristiti uređaj i kontaktirajte prodavca ili navedenu adresu korisničkog servisa.

1x MP 48 UV / LED lampa za nokte

1x mrežni adapter

1x uputstva za upotrebu



UPOZORENJE

Uređaj je namijenjen isključivo za kućnu/ privatnu upotrebu, a ne za komercijalnu upotrebu.

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina i ljudi sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili sa nedostatkom iskustva ili znanja, pod uslovom da su nadgledani ili su upućeni kako da koriste bezbjedno uređaj, te su potpuno svjesni posljednjih rizika upotrebe.
- Djeca ne smiju da se igraju sa uređajem.
- Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju da vrše djeca, osim ako su nadgledana.
- Ako je mrežni kabal uređaja oštećen, mora se odložiti.

1. Predviđena upotreba

Koristite uređaj isključivo na ljudskim noktima za stavljanje UV ili LED gelova za nokte. Uređaj je namijenjen samo za svrhu opisanu u ovim uputstvima za upotrebu. Proizvođač nije odgovoran za štetu koja je nastala od nepravilne ili neoprezne upotrebe. Uređaj je namijenjen samo za kućnu upotrebu, a ne u komercijalne svrhe.

2. Napomene

Slijedeći simboli se pojavljuju u ovom uputstvu za upotrebu

	Upozoravajuća uputstva koja ukazuju na rizik od povrede ili oštećenja zdravlja
	Sigurnosna napomena koja ukazuje na moguća oštećenja uređaja / dodatne opreme
	Napomena o važnim informacijama
	Odlaganje u skladu sa EC direktivom- WEE (Otpad električne i elektronske opreme)
	Proizvođač
	Ovaj proizvod zadovoljava zahtjeve važećih evropskih i nacionalnih direktiva.
	Zaštita uređaja klasa 2
	Direktna struja



UPOZORENJE

Važne sigurnosne napomene

Prije upotrebe uređaja pažljivo pročitajte sigurnosne napomene.

Nepoštovanje slijedećih informacija može dovesti do lične povrede ili materijalne štete. Čuvajte ova uputstva za upotrebu i učinite ih dostupnim drugim korisnicima. Obavezno uključite ova uputstva kada prosljeđujete uređaj trećim licima.

- Nemojte koristiti uređaj ako vam je dijagnostikovana rak kože, patite od neobičajene diskoloracije kože, uzimate lijekove koji povećavaju osjetljivost na svjetlost ili bolujete od bolesti koja povećava vašu osjetljivost na svjetlost.
- Čuvajte uređaj van domašaja djece. Uređaj nije pogodan za djecu mlađu od 14 godina.
- Držite ambalažu dalje od djece kako biste izbjegli opasnost od gušenja.
- Nemojte stavljati ili čuvati uređaj na mjestu na kojem je moguće da padne ili da bude gurnut u kadu, sudoper ili drugu posudu sa vodom. Ne postavljajte uređaj u vodu niti nemojte dozvoliti

da padne u vodu ili bilo koju drugu tečnost. To može dovesti do teškog električnog udara. Nikad ne posežite za uređajem koji je potopljen u vodu. Odmah odspojite mrežni adapter. • Nikad ne gledajte direktno u UV / LED svjetlo. • Nemojte koristiti uređaj tokom trudnoće.

• Prekomjerno izlaganje UV zračenju može izazvati opekotine na koži. Previše česta izlaganja UV zračenju mogu dovesti do promjena na koži i povećavaju rizik od karcinoma kože. • Prekomjerno izlaganje UV zračenju može prouzrokovati oštećenja kože i očiju. Molimo Vas potražite medicinsku pomoć ako primjetite promjene na vašoj koži. • Ako ste svjesni bilo kakvih alergija na UV / LED zračenje, obratite se liječniku prije korištenja uređaja. • Čuvajte osjetljiva područja kože, poput ožiljaka i tetovaža daleko od zračenja. • Nikada ne izvlačite mrežni adapter iz utičnice pomoću mrežnog kabla ili sa mokrim rukama.



VAŽNO

• Nikada ne stavljajte predmete na uređaj. Ne pokrivajte uređaj dok radi. • Zaštitite uređaj od udara, vlažnosti, prljavštine, hemikalija, izraženih fluktuacija temperature i direktne sunčeve svjetlosti. • Uvjerite se da bočni otvori za vazduh uređaja nisu pokriveni. • Popravke smiju obavljati samo korisnički servis ili ovlašteni dobavljači. Nepostupanje po istom poništiti će garanciju. • Nikada ne koristite uređaj blizu otvorenog plamena ili vrućih površina. • Nemojte koristiti uređaj ako je vidno oštećen, ne funkcioniše pravilno ili ako je mrežni utikač ili mrežni adapter oštećen. U ovim slučajevima obratite se korisničkom servisu.

3. Opis uređaja

1. Mrežni adapter
2. Dugme ON/OFF sa tri nivoa vremena (30, 60 i 120 sekundi)
3. Bočni otvori za vazduh
4. Ventilator
5. Ženski konektor



4. Upoznajte svoj uređaj

MP 48 UV sušilo za nokte je namijenjen za vještačko modeliranje noktiju pomoću UV ili LED gela za nokte. Može se koristiti da nanesete vještačke nokte na rukama ili nogama. Specijalna kao tunel-struktura uređaja pouzdano osigurava ravnomjerno prijanjanje noktiju. Možete da odredite trajanje primjene u zavisnosti od vrste gela za nokte, koristeći ugrađenu funkciju tajmera (30, 60 ili 120 sekundi).

5. Rad



Napomena • Provjerite da paket sadrži sve dijelove koji trebaju biti uključeni u isporuku. Ako bilo koji dijelovi nedostaju ili su oštećeni, obratite se korisničkom servisu.

• Uklonite sav ambalažni materijal.



UPOZORENJE

Držite ambalažni materijal dalje od djece da biste izbjegli opasnost od gušenja.

1. Postavite uređaj na čvrstu, ravnu i suhu površinu. Pazite da ventilator na dnu i bočni otvori za vazduh ne budu pokriveni!
2. Ubacite mrežni adapter u odgovarajuću utičnicu prema tehničkim podacima na mrežnom adapteru.
3. Stavite ruku/nogu sa tretiranim noktima UV / LED gelom za nokte, u otvor uređaja (sa noktima okrenutim nagore).
4. Pritisnite dugme ON/OFF da biste uključili sušilo za nokte.
5. Izaberite željeno trajanje primjene (30, 60 ili 120 sekundi) koristeći ON/OFF dugme. Podesite trajanje aplikacije prema preporučenoj postavci vremena od strane proizvođača za UV/LED gelove. Uređaj se zatim isključuje automatski nakon što je postignuta programirana postavka vremena. Osušite vaše tretirane nokte druge ruke/noge kao što je opisano u ovom poglavlju.



Pritisnite ON/OFF dugme jednom	Trajanje aplikacije ON/OFF dugme svijetli plavo
Pritisnite ON/OFF dugme dva puta	Trajanje aplikacije = 60 sekundi ON/OFF dugme svijetli zeleno
Pritisnite ON/OFF dugme 3 puta	Trajanje aplikacije = 120 sekundi ON/OFF dugme svijetli crveno
Pritisnite ON/OFF dugme 4 puta	Sušilo za nokte se isključuje

6. Izvucite mrežni adapter iz utičnice nakon svake upotrebe. Pustite da se sušilo za nokte potpuno ohladi.

6. Održavanje i čišćenje



UPOZORENJE Prije početka čišćenja, izvucite mrežni adapter iz utičnice!

- Pažljivo očistite dno unutrašnjosti uređaja vlažnom krpom nakon svake upotrebe.
- Nemojte koristiti sredstva za čišćenje ili rastvarače.

7. Šta ako postoje problemi?

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Sušilo za nokte ne može se uključiti.	Mrežni adapter nije priključen.	Priključite mrežni adapter u utičnicu. Provjerite da li je ženski konektor ispravno pozicioniran.
	Ženski konektor nije ubačen.	
	Nema napona u utičnici.	Provjerite kutiju sa osiguračima.
UV/ LED gel za nokte ne prijanja.	Postavljeno trajanje aplikacije je prekratko.	Postavite duže trajanje aplikacije na sušilo za nokte. Podesite trajanje aplikacije prema preporučenoj postavci vremena od strane UV / LED proizvođača gela za nokte.

8. Odlaganje

Zbog ekoloških razloga, nemojte odlagati uređaj na kućni otpad, na kraju njegovog upotrebno vijeka. Odložite uređaj na odgovarajuću lokalnu kolekciju ili tačku za recikliranje. Odložite uređaj u skladu sa EC direktivom - WEEE (Otpad električne i



elektronske opreme). Ako imate bilo kakvih pitanja, molimo kontaktirajte lokalne organe nadležne za odlaganje otpada

9. Tehnički podaci

Model broj	MP 48
Dimenzije	L 18,9 x W 16,5 x V 7,6 cm
Težina	oko. 330 g
Napajanje	100-240 V, ~ 50/60 Hz
Nominalna snaga	24 W
Dozvoljeni uslovi skladištenja	Čuvati na čistom i suhom mjestu
Opseg talasne dužine izvora svjetlosti	365 - 395 nm
Funkcija tajmera	30, 60 i 120 sekundi