

**Kozmetičko ogledalo sa osvjetljenjem**

**Pažljivo pročitajte ova uputstva za upotrebu, zadržite ih za kasniju upotrebu i obavezno ih učinite dostupnim drugim korisnicima, te pratite informacije koje sadrže.**

**Sadržaj:**

1. Važne napomene .....	2
2.Upoznaјte svoj uređaj .....	3
3. Predviđena upotreba .....	3
4. Opis uređaja .....	3
5. Rad .....	3
6. Odlaganje.....	4
7. Tehničke specifikacije.....	4
8. Garancija / servis .....	4

Poštovani kupci,

Radujemo se što ste se odlučili za jedan proizvod iz našeg asortimana. Mi stojimoiza kvalitetnih i ispitanih proizvoda sa polja toplove, blage terapije, masažera, mjerjenja težine, krvnog pritiska, tjelesne temperature, pulsa i zraka. Molimo da ova uputstva pažljivo pročitate, sačuvate ih za kasniju upotrebu i učinite ih dostupnim trećim licima i poštujete upozorenja.

Srdačni pozdravi,  
Vaš Beurer tim

**UPOZORENJE**

Uređaj je namijenjen isključivo za kućnu/ privatnu upotrebu, a ne za komercijalnu upotrebu.

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina i ljudi sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili sa nedostatkom iskustva ili znanja, pod uslovom da su nadgledani ili su upućeni kako da koriste bezbjedno uređaj, te su potpuno svjesni posljedičnih rizika upotrebe.
- Djeca ne smiju da se igraju sa uređajem.
- Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju da vrše djeca, osim ako su nadgledana.

**Uključeno u isporuku**

- Kozmetičko ogledalo sa integriranom powerbank-om
- 1 USB kabal za punjenje
- Ova uputstva za upotrebu



## Znaci i simboli

Slijedeći simboli se pojavljuju u uputstvima za upotrebu i na tipskoj pločici:

	<b>UPOZORENJE</b>	Upozoravajuća uputstva koja ukazuju na rizik od povrede ili oštećenja zdravlja.
	<b>VAŽNO</b>	Sigurnosna napomena koja ukazuje na moguća oštećenja uređaja / dodatne opreme.
	<b>Napomena</b>	Napomena o važnim informacijama
	III	Klasa zaštite 3.
		Koristite samo u zatvorenom prostoru.
		Odlaganje u skladu sa EC direktivom- WEEE (Otpad električne i elektronske opreme)
		Ovaj proizvod zadovoljava zahtjeve važećih evropskih i nacionalnih direktiva.

### 1. Važne napomene



#### UPOZORENJE

- Kontakt sa direktnim sunčevim svjetлом povećava rizik od požara. Prema tome, izbjegavajte izlaganje područje ogledala prema direktnoj sunčevoj svjetlosti. - Samo stručno osoblje može vršiti popravke na električnim uređajima. Nepravilni popravci mogu izložiti korisnike značajnoj opasnosti.- U slučaju kvara ili oštećenja, uređaj popravite kod ovlaštenog servisa. Postoji opasnost od požara ako se uređaj nepravilno koristi ili se ignorišu ova uputstva za upotrebu.Prema tome, обратите pažnju na slijedeća uputstva za upotrebu:- Uvijek nadgledajte uređaj kada je u upotrebi, posebno ako su djeca u blizini.- Nikada ne koristite uređaj ispod prekrivača, kao što je deka, jastuk itd.- Nikada nemojte koristiti uređaj u blizini benzina ili drugih lako zapaljivih materija.- Koristite uređaj samo u suhim unutrašnjim prostorijama (npr. nikada u kupatilu, sauni).Nikada ne posežite za uređajem koji je potopljen u vodu.



#### VAŽNO

- Prije upotrebe, uvjerite se da uređaj i dodaci nemaju vidljivog oštećenja. Ako imate bilo kakvih sumnji, ne koristite uređaj i kontaktirajte svog prodavca ili naznačenu adresu korisničkog servisa.- Nikada ne otvarajte kućište.- Držite uređaj dalje od šiljatih ili oštrih predmeta.- Ako je uređaj pao ili je oštećen, više se ne smije koristiti.- Zaštitite uređaj od udara, vlage, prašine, hemikalija, izraženih fluktacija temperature i okolnih izvora toplove (peći, grijajući).- Uređaj možete očistiti vlažnom krpom.- Uvjerite se da je uređaj koji želite puniti kompatibilan sa ovim proizvodom.- Koristite samo isporučeni USB kabal za punjenje kako biste napunili svoj powerbank.- Ne zamjenjujte originalne dijelove.

#### Napomene o rukovanju baterijama

- Ako vaša koža ili oči dođu u kontakt sa tečnošću iz baterije, isperite zahvaćena područja sa vodom i potražite medicinsku pomoć.- Zaštite baterije od prekomjerne topote.- Opasnost od eksplozije! Nikada ne bacajte baterije u vatru.- Nemojte rastavljati, otvarati ili gnječiti baterije.

- Koristite samo punjače navedene u uputstvima za upotrebu.- Baterije morate pravilno napuniti prije upotrebe. Upute proizvođača i specifikacije, koje se odnose na pravilno punjenje, u ovim uputstvima za korištenje, moraju se stalno pratiti.- Potpuno napunite bateriju prije početne upotrebe.- Da biste postigli što je moguće veći vijek trajanja baterije, napunite bateriju bar dva puta godišnje.


## 2. Upoznajte svoj uređaj

Osvjetljeno kozmetičko ogledalo pomaže Vam u svakodnevnom njegovanju kože. Kozmetičko ogledalo ima normalno ogledalo i 3 puta uvećavajuće ogledalo. Kozmetičko ogledalo također ima integrisani powerbank. Integrirani powerbank je prenosivi i punjivi izvor koji možete koristiti za punjenje pametnog telefona ili drugog punjivog elektronskog uređaja koristeći USB priključak. Zahvaljujući svom kompaktnom dizajnu, lako možete nositi kozmetičko ogledalo, npr. prilikom putovanja.

## 3. Predviđena upotreba

Koristite powerbank kozmetičkog ogledala samo kako biste napunili mobilne uređaje na baterije. Kozmetičko ogledalo je namijenjeno isključivo za privatnu upotrebu. Svrha ugrađene rasvjete je da se lakše vidi nanesena kozmetika i nije pogodna za osvjetljavanje prostorije. Kozmetičko ogledalo se može koristiti samo za svrhu za koju je dizajnirano i na način naveden u uputstvima za upotrebu. Svaki oblik nepravilne upotrebe može biti opasan. Proizvođač nije odgovoran za štetu koja je nastala uslijed nepravilne upotrebe.

## 4. Opis uređaja:



1. Normalno ogledalo
2. 3x uvećavajuće ogledalo
3. Mikro USB priključak
4. USB priključak
5. Prikaz ( displej) kapaciteta
6. Dugme za aktiviranje prikaza ( displeja) kapaciteta
7. LED osvjetljenje
8. Kabal za punjenje

## 5. Rad

### Punjjenje powerbank-a kozmetičkog ogledala

Potpuno napunite powerbank kozmetičkog ogledala prije prve upotrebe (oko 4 sata). Da biste napunili powerbank, postupite na slijedeći način:



1. Stavite veliki kraj isporučenog punjivog kabla u kompjuter / Mac koji je uključen.
2. Stavite mali kraj kabla za punjenje u mikro USB priključak na kozmetičkom ogledalu. Tokom procesa punjenja, displej kapaciteta prikazuje trenutni kapacitet powerbank-a. Jedno svjetlo = 25%, dva svjetla = 50%, tri svjetla = 75%, četiri svjetla = 100%. Ako svjetlo na displeju kapaciteta treperi, odgovarajući nivo kapaciteta se i dalje puni. Kada se powerbank u potpunosti napuni, sva 4 svjetla na displeju kapaciteta zasvijetle na kozmetičkom ogledalu.
3. Da biste zaustavili proces punjenja, odspojite kabal za punjenje sa powerbank-a ili pritisnite dugme za aktiviranje dva puta. Da biste ponovo započeli proces punjenja, spojite kabal za punjenje sa mobilnim uređajem ili pritisnite dugme za aktiviranje.

### Punjjenje pametnih telefona pomoću kozmetičkog ogledala

Da biste napunili svoj mobilni uređaj (npr. pametni telefon) koristeći kozmetičko ogledalo, postupite na slijedeći način:



Spojite svoj pametni telefon na kozmetičko ogledalo koristeći isporučeni kabal za punjenje kao što je prikazano. Proces punjenja počinje automatski. Powerbank se automatski isključuje kada je baterija pametnog telefona potpuno napunjena.

- ! Ako imate iPhone, spojite svoj pametni telefon sa kozmetičkim ogledalom koristeći Lightning kabal (nije uključen u isporuku).

#### **LED osvjetljenje na kozmetičkom ogledalu**

LED osvjetljenje se automatski uključuje kada otvorite kozmetičko ogledalo. Osvjetljenje se automatski isključuje ponovo kada zatvorite ogledalo.

#### **6. Odlaganje**

Zbog ekoloških razloga, nemojte odlagati uređaj na kućni otpad, na kraju njegovog upotrebnog vijeka. Odložite uređaj na odgovarajuću lokalnu kolekciju ili tačku za recikliranje. Odložite uređaj u skladu sa EC direktivom - WEEE (Otpad električne i elektronske opreme). Ako imate bilo kakvih pitanja, molimo kontaktirajte lokalne organe nadležne za odlaganje otpada. Prazne, potpuno isprajnjene baterije moraju se odložiti preko posebno označenih kutija za sakupljanje, tačaka za reciklažu ili preko prodavača elektronike. Zakonski ste obavezni da odložite baterije. Slijedeće šifre se štampaju na baterijama koje sadrže štetne materije: Pb = Baterija sadrži olovo, Cd = Baterija sadrži kadmijum, Hg = Baterija sadrži živu.



#### **7. Tehničke specifikacije:**

Model	BS 39	Težina	Oko 130 g
Dimenzije	oko Ø 91 x 19 mm	Baterija	Litijum polimer, 3000 mAh
Spojivo sa:	Tablet PC, pametni telefon i drugi punjivi uređaji sa USB priključkom		
Vijek trajanja baterije	500 ciklusa punjenja	Vrijeme punjenja:	Oko 4 h
<b>Osvjetljenje:</b>	<b>Led traka sa 11 LED dioda</b>		
Uslovi transporta	Temperatura - 20°C do 40 °C; Vlažnost: Max. 80%		
Uslovi skladištenja	Temperatura -20°C do 55°C; Vlažnost: Max. 85%		
Radni uslovi	Temperatura - 20°C do 45 °C; Vlažnost: Max. 85%		

#### **8. Garancija / servis**

U slučaju reklamacije pod garancijom, obratite se lokalnom prodavcu ili lokalnom zastupniku, koji se pominje na listi "međunarodni servis".

U slučaju povratka jedinice, molimo vas da dodate kopiju vašeg računa i kratki izvještaj o nepravilnosti. Primjenjuju se slijedeći uslovi garancije:

1. Garantni rok za proizvode BEURER-a je ili 3 godine ili - ako je duži - specifičan za državu garantni period od datuma kupovine.

U slučaju reklamacije unutar garantnog roka, datum kupovine mora biti dokazan računom ili fakturom od prodaje.

2. Popravke (kompletne jedinice ili dijelova uređaja) ne produžavaju garantni period.

3. Garancija ne važi za oštećenja zbog

a. nepravilnog tretmana, npr. nepostupanje po korisničkim uputstvima.

b. popravke ili promjene od strane kupca ili neovlaštenih trećih lica.

c. prevoza od proizvođača do potrošača ili tokom prevoza do servisnog centra.

d. Garancija ne važi za dodatke koji su podložni normalnom trošenju i habanju (manžeta, baterije itd.).

4. Odgovornost za direktne ili indirektne posljedične gubitke izazvane od strane jedinice je isključena, čak i ako se prizna pravo garancije u slučaju oštećenja uređaja.