



Pravilna upotreba .....	1
2. Sigurnosne informacije .....	2
3. Prva upotreba .....	3
3.1 Umetanje baterija .....	3
3.2 Rad .....	4
4. Održavanje i skladištenje.....	4

Cijenjeni kupci,

Hvala Vam što ste odabrali jedan od naših proizvoda. Iza našeg imena stoje visokokvalitetni, temeljito testirani proizvodi za primjenu u poljima toplote, težine, krvnog pritiska, tjelesne temperature, pulsa, blage terapije, masaže i zraka.

Pažljivo pročitajte ove upute za upotrebu i svakako ih sačuvajte za kasnije, učinite ih dostupnim drugim korisnicima i slijedite informacije u njemu.

Lijepi Pozdrav,  
Vaš tim Beurer

**Obim isporuke u paketu:**

- Osvijetljeno kozmetičko ogledalo
- 4 x 1,5 V AAA baterije
- Upute za upotrebu

**Opis simbola**

Sljedeći simboli se koriste u uputama za upotrebu i na naljepnici :

**UPOZORENJE** Upozorenje opasnosti od povrede ili opasnosti po Vaše zdravlje.

**OPREZ** Sigurnosne upute kod mogućeg oštećenja na uređaju / priboru.



Napomena Važne informacije.



Klasa zaštite 3



Pravilna upotreba



Osvijetljeno ogledalo može se koristiti za svakodnevnu kozmetiku i njegu kože. Ogledalo posjeduje jednu standardnu stranu, a drugu s povećanjem od 7x. Po potrebi se jednostavno zakreće s jedne na drugu stranu.

- Uređaj je namijenjen samo u svrhu opisanu u ovim uputama za upotrebu. Proizvođač se ne može smatrati odgovornom za štetu nastalu uslijed neprimjerene ili neoprezne upotrebe.
- Ovaj je uređaj namijenjen samo za domaćinstvo, a ne za komercijalne primjene.
- Ovaj uređaj nije namijenjen osobama (uključujući djecu) sa ograničenim fizičkim i senzornim ili mentalnim sposobnostima i / ili osobama koje nemaju potrebna znanja o opremi i / ili ne znaju kako se ona koristi, osim uz nadzor osobe koja je odgovorna za njihovu sigurnost i od koje mogu dobiti upute o korištenju uređaja.
- Djecu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju sa uređajem

## 2. Sigurnosne informacije

Pažljivo pročitajte ove upute za upotrebu. Nepridržavanje uputa može dovesti do fizičke ozljede ili materijalne štete. Ove upute držite na sigurnom mjestu gdje će biti dostupne za čitanje i drugim osobama koje koriste uređaj. Uvijek priložite ove upute zajedno sa aparatom, ako ga prodate ili prosljedite dalje.

### UPOZORENJE

- Kontakt s direktnom sunčevom svjetlošću povećava rizik od požara. Stoga izbjegavajte izlaganje površine ogledala izravnoj sunčevoj svjetlosti.
- Držite djecu dalje od materijala za pakovanja. Opasnost od gušenja.
- Djeca moraju biti nadzirana pri korištenju ovog uređaja.
- Popravke električnih aparata smiju obavljati samo kvalificirane osobe. Nepravilni popravci mogu dovesti korisnika u veliku opasnost. U slučaju popravaka, molimo kontaktirajte našu službu za korisnike ili ovlaštenog trgovca.

Ako se uređaj koristi neispravno ili ako se ne koristi u skladu s ovim uputstvom postoji opasnost od požara

Iz tog razloga, ogledalo se mora koristiti samo na sljedeći način:

- Nikad ne ostavljajte uređaj bez nadzora, naročito ako su djeca u blizini.
- Nikada nemojte koristiti uređaj ispod prekrivača, kao što su deke ili jastuci.
- Nikada nemojte koristiti uređaj u blizini benzina ili drugih lako zapaljivih materijala.
- Koristiti uređaj samo u suhim prostorijama. (npr. nikad u kupatilu, sauni)

Pazite da uređaj ne dođe u dodir s vodom ili drugim tekućinama.

Nikad ne pokušavajte dohvatiti uređaj ako padne u vodu.

### MJERE OPREZA

- Prije upotrebe pazite da uređaj i pribor ne pokazuju vidljive znakove oštećenja.
- Ako imate bilo kakvu sumnju, nemojte ga koristiti i kontaktirajte svog prodavača ili službu za korisnike

- Ne otvarajte kućište ni pod kojim okolnostima.
- Držite uređaj dalje od šiljatih ili oštih predmeta.
- Ako je uređaj pao ili je na drugi način oštećen, ne smije se ponovno koristiti.
- Uređaj mora biti isključen nakon svake upotrebe i prije svakog čišćenja.

### **Napomene o rukovanju baterijama**

- Ako vaša koža ili oči dođu u dodir s tekućinom baterije, isprati zahvaćena područja vodom i zatražiti liječničku pomoć.
- Opasnost od gušenja! Mala djeca mogu progutati baterije i ugušiti se. Skladištite baterije izvan doseg male djece.
- Pratite oznake polariteta plus (+) i minus (-).
- Ako je baterija iscurila, stavite zaštitne rukavice i očistite odjeljak za bateriju suhom krpom.
- Zaštitite baterije od prekomjerne toplote.
- Rizik od eksplozije! Nikada nemojte bacati baterije u vatru.
- Nemojte puniti ili kratko spojiti baterije.
- Ako uređaj nećete koristiti duže vrijeme, izvadite baterije iz odjeljka za bateriju.
- Koristite samo iste ili ekvivalentne vrste baterija.
- Uvijek zamijenite sve baterije istovremeno.
- Nemojte koristiti punjive baterije.
- Nemojte rastavljati, otvarati ili lomiti baterije.

### **OPREZ: Zbrinjavanje**

- Zbog očuvanja okoliša uređaj koji je izašao iz upotrebe nemojte odlagati u kućni otpad. Odložite uređaj u odgovarajući lokalni centar za reciklažu otpada u Vašem mjestu. Koristite uređaj u skladu s direktivom EZ - a WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Ako imate bilo kakvih pitanja, obratite se komunalnim centrima nadležnim za odlaganje smeća.
- Stare, potpuno prazne baterije moraju se odlagati u posebno označene kutije za skupljanje, u mjesta za recikliranje ili ih predati trgovcima elektronskih uređaja. Vi ste zakonski dužni pravilno odložiti baterije.
- Simboli navedeni dole odštampani su na baterijama koje sadrže štetne tvari:  
Pb = Baterija sadrži olovo,  
Cd = Baterija sadrži kadmij,  
Hg = Baterija sadrži živu.

## **3. Prva upotreba**

- Provjerite je li uređaj oštećen.

### **3.1 Umetanje baterija**

- Ako je prisutna izolatorska traka na poklopca odjeljka za bateriju, izvucite je, izvadite baterije iz zaštitne folije i umetnite ih prema polaritetu.
- Baterije se nalaze u ogledalu. Okrenite normalnu stranu ogledala u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i skinite poklopac sa ogledala. Zatim otvorite poklopac odjeljka za bateriju. Sada možete ukloniti plastičnu izolacijsku traku ili promijeniti baterije.

### **3.2 Rad**

- Za uključivanje i isključivanje svjetla kratko dodirnite senzor osjetljiv na dodir koji se nalazi na normalnoj površini ogledala.
- Za podešavanje intenziteta svjetla, dodirnite senzor dok ne postignete željenu svjetlinu.

- Može se koristiti standardna ili povećana strana ogledala. Jednostavno ga okrenete na potrebnu stranu.
- Svjetlo se automatski isključuje nakon 15 minuta.

#### **4. Održavanje i skladištenje**

- Isključite uređaj svaki put prije čišćenja.
- Najprije isključite uređaj i pustite da se ohladi. Zatim ga možete očistiti mekom, lagano navlaženom krpom. Nakon toga ga posušite mekanom krpom koja ne ostavlja dlačice.
- Uređaj čistite samo na način kako je navedeno. Nikada ne smije dopustiti tekućinu da uđe u uređaj ili pribor.
- Nemojte ponovno koristiti uređaj dok ne bude posve suh.
- Ne perite uređaj u mašini za pranje posuđa.
- Nemojte koristiti agresivna sredstva za čišćenje ili tvrde četke.

#### **5. Garancija i servis**

Mi nudimo 3 godine garancije od datuma kupovine za materijalne i fabričke nedostatke proizvoda.

Garancija ne vrijedi:

- U slučaju oštećenja uzrokovanih nepravilnom upotrebom.
- Za potrošne dijelove.
- Vlastitu pogrešku kod rukovanja.
- Ukoliko je uređaj otvorio neovlašteni servis.

Garancija štiti zakonska prava kupca. Za ostvarivanje garancije kupac treba dokazati da je kupio uređaj unutar garantnog razdoblja

Garancija firme Beurer GmbH, Ulm (Njemačka) vrijedi 3 godine od datuma kupovine.

U slučaju pritužbi kontaktirajte našu službu:

Hotline usluge:

Tel.: +49 (0) 731/39 89-144

E-mail: [kd@beurer.de](mailto:kd@beurer.de)

[www.beurer.com](http://www.beurer.com)

Ako želite vratiti neispravan proizvoda adresa za slanje je:

Beurer GmbH

servis centar

Lessingstraße 10 b

89231 Neu-Ulm Germany