

beurer

HC 60 Fen



Poštovani kupci,

Radujemo se što ste se odlučili za jedan proizvod iz našeg asortimana. Mi stojimo iza kvalitetnih i ispitanih proizvoda sa polja toplote, blage terapije, masaže, mjerenja težine, krvnog pritiska, tjelesne temperature, pulsa i zraka. Molimo da ova uputstva pažljivo pročitate, sačuvate ih za kasniju upotrebu, učinite ih dostupnim trećim licima i poštujujte upozorenja.

Srdačni pozdravi,
Vaš Beurer tim



Pažljivo pročitate uputstvo za upotrebu, isto sačuvajte za kasniju upotrebu, učinite ga dostupnim drugim korisnicima i poštujujte uputstva.

UPOZORENJE

- Uređaj je namijenjen za upotrebu kod kuće. Nije za komercijalne upotrebe.
- Uređaj je namijenjen da ga koriste osobe iznad 8 godina i preko i osobe sa ograničenim fizičkim, osjetilnim i mentalnim sposobnostima ili osobe sa manjkom iskustva i/ili znanja kada ih neko nadgleda ili kada su od osobe odgovorne za njihovu sigurnost dobili upute kako da isti koriste.
- Djeca se ne smiju igrati sa ovim uređajem.
- Čišćenje i održavanje ne smiju vršiti djeca bez nadzora.
- Ako je došlo do oštećenja kabla ovog uređaja, isti treba baciti.
- Ako uređaj koristite u kupatilu, nakon upotrebe uređaj uvijek isključite iz utičnice.
- Ako uređaj koristite u kupaonici, isti nakon upotrebe trebate da isključite iz struje.
- Za dodatnu zaštitu preporučuje se instalacije uređaja difrencijalne struje RCD (RCD = Residual-Current Circuit Devise) sa mjerilom okidne struje ne više od 30 mA u strunom krugu kupaonice. Više informacija o ovome možete dobiti u specijaliziranim radnjama.
- Uređaj nikada nemojte koristiti u blizini kade, umivaonika, tuša ili drugim posuda koje sadrže vodu – opasnost od strujnog udara.

1. Više informacija o fenu

Fen je namijenjen za sušenje i profesionalno oblikovanje vaše kose.

Sa da nivoa puhanja i tri nivoa zagrijavanja ovaj fen možete da prilagodite vašim individualnim potrebama.

Dodatni nivo za puhanje hladnog zraka osigurava bolje fiksiranje vaše frizure.

Uskim profesionalnim nastavkom možete ciljano oblikovati kosu, a difuzer vašoj kosi daje volumen.

Integrisana jonska tehnologija neutralizira kosu negativnim jonima. Time se sprječava statičko naelektrisanje kose.

Automatsko isključenje štiti fen od pregrijavanja.

Odvojni filter olakšava lakše uklanjanje usisanih vlakana, prašine i kose.

Fen ima senzor na dodir. To znači da će se fen uključiti tek onda, kada vi svojom šakom obuhvatite senzor na dodir na ručki.

Fen je namijenjen samo u one svrhe opisane u ovom uputstvu.

Proizvođač nije odgovoran za štete nastale nestručnom i nemarnom upotrebom.

2. Opis simbola

Slijedeći simboli koriste se u ovom uputstvu za upotrebu odnosno na uređaju.



Opasnost

Uređaj se ne smije koristiti u blizini vode ili u vodi (n.pr. u kadi, pod tušem, u lavabou) – postoji opasnost od strujnog udara!



UPOZORENJE

Upozorenje na opasnost od povrede ili opasnost po Vaše zdravlje.



PAŽNJA

Sigurnosna napomena na moguća oštećenja na uređaju/priboru.



Napomena

Napomena o bitnim informacijama.

3. Upotreba prema svrsi primjene

Fen se smije koristiti isključivo za sušenje i profesionalno oblikovanje vaše kose i to za vlastite potrebe!



Upozorenje

Ovaj uređaj koristite isključivo:

- za vanjsku upotrebu
 - u svrhe, za koje je razvijen, i na način opisan u ovom uputstvu
- Svaka nestručna upotreba može biti opasna!

4. Opis uređaja

Pozicija	Naziv	
1	Difuzer za volumen	
2	Otvor za izlaz zraka	
3	Odvojni filter	
4	Tipka za hladni zrak ❄️	
5	Puhanje toplog zraka u tri temperaturna nivoa: 1 niska temperatura 2 srednja temperatura 3 visoka temperatura	
6	Ventilator sa tri nivoa 0 ugašeno 1 blago puhanje 2 jako puhanje	
7	Senzor na dodir	
8	Lampica - indikator rada	
9	Zaštita od loma kabla sa ušicom za kačenje	
10	Kabal	
11	Rotirajući profesionalni nastavak	

5. Sigurnosne napomene

Opasnost



U svrhu sprječavanja opasnosti po zdravlje savjetujemo Vam da uređaj u slijedećim slučajevima ne koristite:

- Uređaj ni u kojem slučaju nemojte uranjati u vodu ili neku drugu tečnost!
- Ukoliko vam uređaj i unatoč svim mjerama opreza padne u vodu, onda utikač odmah isključite iz utičnice! Ni u kojem slučaju nemojte posezati za uređajem u vodi!
- Prije ponovne upotrebe uređaj treba da pregleda stručnjak u specijaliziranoj trgovini! Postoji opasnost po život zbog strujnog udara!
- Metalne predmete (npr. nakit) držite dalje od usisnog otvora za zrak, kako bi spriječili usisavanje predmeta – opasnost od strujnog udara!
- Nemojte stavljati predmete u unutrašnjost uređaja! Opasnost od strujnog udara!
- Ako Vam je uređaj ispao ili ima oštećenja drugog uzroka, isti ne smijete više koristiti. Opasnost od strujnog udara i opasnost od povreda!
- Kod vidnog oštećenja uređaja, kabla/utikača ili pribora. Ukoliko sumnjate na oštećenje, uređaj nemojte koristiti i obratite se svom trgovcu ili ovlaštenom zastupniku.
- Nemojte koristiti produžni kabel u kupaonici kako bi uređaj u slučaju opasnosti mogli jednostavno i brzo isključiti iz struje.
- Ambalažu držite van dometa djece – opasnost od gušenja!



Upozorenje

Za sprječavanje opasnosti po vaše zdravlje, molimo da se pridržavate slijedećih uputa:

- Fen, ventilator i otvor za usisavanje zrake ne smijete prekrivati – opasnost od požara!
- Odvojni filter (3), otvor za usisavanje i otvor za ispuštanje zraka (2) ne smiju na sebi imati fuzle, prašinu ili kosu. Opasnost od požara!
- Uređaj nemojte koristiti na umjetnoj kosi – opasnost od požara!

- Pazite da se u blizini uređaja ne nalaze lako zapaljive tečnosti. Opasnost od požara!
- Nakon upotrebe uređaj ostavite na podlozi neosjetljivoj na toplotu.



Napomene

- Kabal samo na utikaču izvucite iz utičnice.
- Prije upotrebe uređaja trebate da uklonite svu ambalažu.
- Uređaj priključite u utičnicu sa naponom navedenim na tipskoj pločici.
- Nemojte koristiti nastavke koje nije preporučio proizvođač.
- Uređaj ni u kojem slučaju ne smijete otvarati ili popravljati, jer tada više ne možemo jamčiti ispravno funkcionisanje uređaja. Kod nepoštivanja ove odredbe gubite garanciju.
- U slučaju smetnji pri radu ili oštećenja uređaj odnesite u ovlaštenu radionicu.
- Nikada nemojte ostavljati uređaj bez nadzora za vrijeme rada.
- Uređaj nemojte koristiti na otvorenom.
- Ako uređaj prosljedite trećim licima, i ovo uputstvo trebate da prosljedite zajedno sa uređajem.

6. Rukovanje



Upozorenje

- Stanite na suhu površinu koja ne provodi električnu struju.
- Ruke vam moraju biti suhe!
- Zavisno od jačine temperature i dužine upotrebe, difuzer za volumen (1), profesionalni nastavak (11) i fen se mogu jako zagrijati – postoji opasnost od opekotina i požara!
- Nemojte dodirivati difuzer za volumen (1) i profesionalni nastavak (11) za vrijeme rada fena.
- Fen spuštajte samo na vatrostalnu podlogu/površinu.
- Nakon korištenja uređaj nemojte stavljati na ili pored vlažnih ručnika. Opasnost od požara!
- Pazite da fen direktno ne usisa kosu. Opasnost od požara!



Pažnja

- Nemojte uklještavati kabal (10) n.pr. ladicom ili vratima.
- Raspletite kabal (10) ako se zamrsio ili uvrnuo.
- Kabal (10) nemojte vući, zavrtati ili uklještati odnosno kabal nemojte polagati preko oštih, špicastih predmeta ili vrelih površina. Oštećeni kablovi mogu povećati rizik od strujnog udara!



Napomena

Uređaj ima senzor na dodir (7). To znači da će se uređaj upaliti tek kada svojom šakom obuhvatite senzor na dodir (7) na ručki, a prethodno uređaj upalite na tipki 6.



Napomena

Po prvom uključivanju fena razvija se blagi miris. Ovo je normalno i ne utiče na zdravlje. Pustite da fen radi tri do pet minuta. Nakon toga fen možete normalno koristiti.

Sušenje kose

- Fen uključite na tipku za puhanje i temperaturu (6). Lampica – indikator rada počinje da svijetli crveno i uređaj se pali čim obuhvatite senzor na dodir (7):
1 blago puhanje
2 jako puhanje
- Odaberite temperaturu (5):
1 niska temperatura
2 srednja temperatura
3 visoka temperatura
- Kosu sušite ili oblikujte prema Vašim željama.

Fen nakon svake upotrebe/prekida uvijek isključite na prekidaču za puhanje (6) (nivo 0)

- U slučaju pregrijavanja, uređaj se automatski gasi radi Vaše sigurnosti.
- Utikač isključite iz struje i ostavite da se uređaj ohladi.
- Prije ponovnog paljenja provjerite da li su začepljeni otvor za ispuštanje zraka (2) i filter (3) (npr. usisana kosa, prašina, itd.)
- Uređaj nemojte stavljati na ili pored vlažnih ručnika.




Napomena

Kako bi postigli najbolje rezultate uz pomoć tehnologije ionima, fen koristite bez nastavka.

Odabir funkcije

Fen ima 1 nivo za hladni zrak, koje možete da odaberete putem tipke za hladni zrak (4):

Funkcija	Opis
	Hladni zrak: Ova funkcija je perfektna završnica oblikovanja frizure. Hladni zrak hladi i fiksira kosu za bolji rezultat. Hladni zrak možete aktivirati u bilo kojem trenutku tako što pritisnete tipku (4). Ako ponovo pritisnete tipku (4), zrak se zagrijava na podešenom nivou.

Pribor

Uz fen su isporučeni slijedeći nastavci:

- difuzer za volumen (1): daje frizuri volumen i elastičnost.
- profesionalni nastavak (11): omogućava ciljano i precizno oblikovanje kose.

Nakon upotrebe

- Nakon svake upotrebe utikač izvucite iz utičnice.
- Pustite da se fen ohladi.
- Kabal nemojte motati oko fena!
- Fen čuvajte na suhom mjestu van dometa djece.
- Fen možete zakačiti za ušicu za kačenje (9).

7. Čišćenje i održavanje

Čišćenje



Pažnja

- Prije čišćenja utikač izvucite iz utičnice
- Pazite da voda ne uđe u unutrašnjost uređaja!
- Uređaj nemojte čistiti sa lako zapaljivim tečnostima!



Napomene

- Uređaj nije potrebno održavati.
- Uređaj zaštitite od prašine, prljavštine i vlage.
- Uređaj nemojte prati u mašini za suđe!
- Nemojte koristiti oštra, špicasta sredstva za čišćenje ili sredstva koja izjedaju i grebaju ili oštre četke!
- Kućište fena i pribor čistite mekanom krpom navlaženom mlakom vodom.
- Otvor za izlaz zraka (2) i filter (3) prije svakog korištenja očistite kistom ili četkom od mogućih nakupljenih vlakana, prašine ili kose.

8. Tehnički podaci

Težina	cca. 506 g
Napanjanje strujom	220-240 V~, 50/60 Hz
Primanje snage	maksimalno 1400 W
Zaštitna klasa	II
Radni uslovi	koristiti samo u zatvorenim prostorijama
Dozvoljena radna temperatura	-10 do 40°C

Zadržavamo pravo na promjenu tehničkih podataka.

9. Odlaganje

U interesu zaštite okoliša, uređaj nakon isteka vijeka trajanja nemojte bacati u kućno smeće. Uređaj odnesite u odgovarajuće sakupljalište u vašoj zemlji.

Molimo da se pridržavate lokalnih propisa kod odlaganja ove vrste materijala. Molimo da uređaj odlažete u skladu sa Uredbom za stare električne i elektronske uređaje – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Ukoliko imate dodatnih pitanja molimo da se obratite nadležnom komunalnom poduzeću. 