

beurer



HC 25 Putni fen

Poštovani kupci,

Radujemo se što ste se odlučili za jedan proizvod iz našeg asortimana. Mi stojimo iza kvalitetnih i ispitanih proizvoda sa polja toplote, blage terapije, masaže, mjerenja težine, krvnog pritiska, tjelesne temperature, pulsa i zraka.

Molimo da ova uputstva pažljivo pročitate, sačuvate ih za kasniju upotrebu, učinite ih dostupnim trećim licima i pošaljete upozorenja.

Srdačni pozdravi,
Vaš Beurer tim



UPOZORENJE

- Uređaj je namijenjen samo za ličnu/kućnu upotrebu.
- Ovaj uređaj smiju koristiti osobe starije od 8 godina i osobe sa smanjenim psihičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili osobe sa manjkom iskustva i znanja samo onda kada ih nadgleda osoba koja je zadužena za njihovu sigurnost ili ako su od iste dobili uputstvo kako da koriste ovaj uređaj i ako su upoznati sa opasnostima koje mogu da se dese upotrebom ovog uređaja.
- Djeca se ne smiju igrati ovim uređajem.
- Čišćenje i korištenje ne smiju vršiti djeca bez nadzora.
- Mrežni priključak ovog uređaja se ne može zamijeniti. U slučaju kvara mrežnog priključka uređaj bacite na propisan način.
- Ako uređaj koristite u kupaonici, nakon korištenja isti trebate isključiti iz struje, jer blizina vode predstavlja opasnost čak i kada je uređaj ugašen.
- Kao dodatnu zaštitu preporučujemo instalaciju zaštitnog uređaja diferencijalne struje RCD sa nazivnom isklonnom strujom od ne više od 30 mA u strujnom kolu kupaonice. Za više informacija obratite se vašem električaru.
- Ovaj uređaj nemojte nikada koristiti u blizini kada, umivaonika, tuševa ili drugih posuda koje mogu sadržati vodu ili drugu tekućinu – opasnost od strujnog udara.


1. Više informacija o fenu

Putni fen je dizajniran za profesionalno oblikovanje vaše kose. Ovim fenom možete brzo i blago osušiti kosu. Ovaj uređaj ima puhanje i temperaturu podesivu na dva nivoa i na ovaj način uređaj možete podesiti Vašim potrebama. Integrisana ionska tehnologija neutralizira kosu djelovanjem negativno nabijenim ionima. Time se sprječava statički elektricitet kose. Osim toga, kosa zadržava briljantnost boje i zaštićena je od isušivanja. Dodatni nivo za hladni zrak omogućava bolje fiksiranje Vaše frizure. Kako bi uštedjeli više mjesta u koferu, ručku fena možete saviti. Ovaj putni fen može se podesiti na nazivni napon (100-120 V ili 220-240 V). Proizvođač ne odgovara za štete nastale nestručnim ili lakomislenim rukovanjem ili upotrebom.

2. Opis simbola

Slijedeći simboli koriste se u ovom uputstvu za upotrebu:

	Opasnost	Uređaj se ne smije koristiti u blizini vode ili u vodi (n.pr. u kadi, pod tušem, u umivaoniku) – postoji opasnost od strujnog udara!
	Upozorenje	Upozorenje na opasnost od povrede ili opasnost po Vaše zdravlje.
	Pažnja	Sigurnosna napomena na moguća oštećenja na uređaju/priboru.

	Napomena	Napomena o bitnim informacijama.
---	-----------------	----------------------------------

3. Upotreba prema svrsi namjene

Putni fen se smije koristiti isključivo za sušenje kose i to za vlastite potrebe!




Upozorenje

Ovaj uređaj koristite isključivo:

- za vanjsku upotrebu
- u svrhe, za koje je razvijen, i na način opisan u ovom uputstvu Svaka nestručna upotreba može biti opasna!

4. Opis uređaja

	1	Odvojivi, rotirajući profesionalni nastavak
	2	Ručka na preklapanje
	3	Sklopka za prebacivanje napona
	4	Zaštita od savijanja sa ušicom za kačenje
	5	Kabal
	6	Tipka za hladni zrak ❄️
	7	Klizni prekidač sa tri nivoa: 0 ugašeno 1 blago puhanje, topli zrak 2 jako puhanje, vrela zrak
	8	Zaštitna rešetka sa filterom
	9	Otvor za ispuštanje zraka

5. Sigurnosne napomene



Opasnost

U cilju sprječavanja oštećenja preporučujemo da u slijedećim slučajevima ne koristite uređaj:

- Uređaj ni u kojem slučaju nemojte uranjati u vodu ili neku drugu tečnost! Opasnost od strujnog udara!
- Ukoliko vam uređaj i unatoč svim mjerama opreza padne u vodu, onda utikač odmah isključite iz utičnice! Ni u kojem slučaju nemojte posezati za uređajem u vodi!
- Prije ponovne upotrebe uređaj treba da pregleda stručnjak u specijaliziranoj trgovini! Postoji opasnost po život zbog strujnog udara!
- Metalne predmete (npr. nakit) držite dalje od usisnog otvora kako bi spriječili usisavanje predmeta – opasnost od strujnog udara!
- Nemojte stavljati predmete u unutrašnjost uređaja – opasnost od strujnog udara!
- Ako vam je uređaj ispao ili se na neki drugi način oštetio, isti nemojte više koristiti – opasnost od povreda i strujnog udara!
- Kod vidnih oštećenja uređaja, kabla ili pribora isti nemojte koristiti i odmah se obratite vašem ovlaštenom trgovcu. Opasnost od strujnog udara!
- Nemojte koristiti produžne kablove u kupaonici kako bi ste bili u mogućnosti da u slučaju nužde utikač odmah isključite iz struje.
- Ambalažu držite van dometa djece – opasnost od gušenja!



Upozorenje

U cilju sprječavanja opasnosti po vaše zdravlje, molimo da se pridržavate slijedećih uputa:

- Fen, puhaljku i usisni otvor ne smijete prekrivati – opasnost od požara!
- Na zaštitnoj rešetki (8) i otvoru za ispušt zračenja (9) ne smije biti fuzla, prašine i kose – opasnost od požara!
- Uređaj nemojte koristiti na umjetnoj kosi – opasnost od požara!
- Pazite da se u blizini uređaja ne nalaze nikakve zapaljive tečnosti. Opasnost od požara!



Napomene

- Kabal samo na utikaču izvucite iz utičnice.
- Prije upotrebe uklonite svu ambalažu.
- Uređaj priključite samo na onaj napon naveden na tipskoj pločici uređaja.
- Nemojte koristiti dodatke, koje proizvođač nije preporučio odnosno ponudio kao pribor.
- Uređaj ni u kojem slučaju ne smijete sami popravljati, jer se više ne može osigurati ispravno funkcionisanje istog. Kod nepoštivanja ove upute garancija ne vrijedi.
- U slučaju smetnji u radu ili oštećenja fen odnesite u specijaliziranu prodavnicu na popravak.
- Uređaj ne smijete ostavljati bez nadzora kada radi.
- Uređaj nemojte koristiti na otvorenom.
- Ako uređaj date trećim licima, molimo da uz aparat date i ovo uputstvo.

6. Rukovanje



Pažnja

- Prije korištenja podesite odgovarajući napon (100-120 V ili 220-240 V).



Upozorenje

- Stanite na suhu površinu koja ne provodi električnu struju.
- Ruke vam moraju biti suhe!
- Zavisno od jačine temperature i dužine upotrebe, profesionalni nastavak (1) i fen se mogu jako zagrijati – postoji opasnost od opekotina i požara!
- Nemojte dodirivati profesionalni nastavak (1), jer je vreo. Opasnost od požara i opekotina!
- Fen spuštajte samo na vatrootalnu podlogu/površinu.
- Osigurajte da fen kosu direktno ne usisa.



Pažnja

- Nemojte uklješćavati kabal (5) npr. ladicom ili vratima.
- Razmrsite kabal (5) ako se zamrsio ili uvrnuo.
- Kabal (5) nemojte vući, zavrtati ili uklješćati odnosno kabal nemojte polagati preko oštih, špicastih predmeta ili vrelih površina.



Napomena

Kod prvog uključivanja fena razvija se blagi miris. Ovo je normalno i ne utiče na zdravlje. Pustite da fen radi tri do pet minuta. Nakon toga fen možete normalno koristiti.

Sušenje kose

- Putni fen upalite na kliznom prekidaču (7):
 - 0 upaljeno
 - 1 slabo puhanje, topli zrak
 - 2 jako puhanje, vrela zrak
- Uz pomoć rotirajućeg profesionalnog nastavka (1) možete podesiti pravac puhanja prema vašim potrebama.
- Kosu sušite i/ili oblikujte prema vašim željama.
- Hladno puhanje je perfektan završetak za Vaš styling. U pomoć ove opcije Vaša kosa se hladi i fiksira za postizanje boljih rezultata. Hladno puhanje možete aktivirati u svakom trenutku tako što držite tipku pritisnutu. Čim pustite tipku hladno puhanje prestaje i vraća se na toplo.
- Fen uvijek ugasite (nivo 0) na kliznom prekidaču (7) nakon svakog sušenja/prekida rada.
- Nakon svake upotrebe utikač izvucite iz utičnice.
- Pustite da se fen ohladi.
- Kabal nemojte motati oko fena!
- Fen čuvajte na suhom mjestu van dometa djece.
- Fen možete zakačiti za ušicu za kačenje (4).



Napomena

Za postizanje optimalnih rezultata sa tehnologijom iona, fen koristite bez nastavka.

7. Čišćenje i održavanje

Čišćenje



Pažnja

- Prije čišćenja utikač izvucite iz utičnice. Opasnost od strujnog udara!
- Pazite da voda ne uđe u unutrašnjost uređaja! Opasnost od strujnog udara!
- Uređaj nemojte čistiti sa lako zapaljivim tečnostima!



Napomene

- Uređaj nije potrebno održavati.
- Uređaj zaštitite od prašine, prljavštine i vlage.
- Uređaj nemojte prati u mašini za suđe!
- Nemojte koristiti oštra, špicasta sredstva za čišćenje ili sredstva koja izjedaju i grebaju ili oštre četke!
- Kućite putnog fena i pribor čistite mekanom krpom navlaženom mlakom vodom.
- Prije svakog korištenja otvor za ispuštanje zraka (9) i zaštitnu rešetku (8) očistite kistom ili četkom od mogućih nakupljenih vlakana, prašine ili kose.

8. Tehnički podaci

Težina	cca. 470 g
Napanjanje strujom	AC 100-120 V / 220-240 V, 50/60 Hz
Primanje snage	800-1200 W / 1350-1600 W
Zaštitna klasa	II
Uslovi korištenja	koristiti samo u zatvorenim prostorijama
Dozvoljena radna temperatura	-10 do 40°C

Zadržavamo pravo na izmjenu tehničkih podataka.

Ovaka nestručna upotreba može biti opasna!

Ovaj uređaj nosi oznaku CE i ispunjava sljedeće EU direktive:

- 2006/95/EC Direktiva o niskom naponu
- 2004/108/EC EMV Direktiva (Direktiva o elektromagnetnoj podnošljivosti).

9. Odlaganje

U interesu zaštite okoliša, uređaj nakon isteka vijeka trajanja nemojte bacati u kućno smeće. Uređaj odnesite u odgovarajuće sakupljalište u vašoj zemlji.

Molimo da se pridržavate lokalnih propisa kod odlaganja ove vrste materijala. Molimo da uređaj odlažete u skladu sa Uredbom za stare električne i elektronske aparate EG – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Ukoliko imate dodatnih pitanja molimo da se obratite nadležnom komunalnom poduzeću.

