

Beurer MG 17

Mini Spasmašažer

Poštovani kupci,

Radujemo se što ste se odlučili za jedan proizvod iz našeg assortimenta. Mi stojimo iza kvalitetnih i ispitanih proizvoda sa polja topote, blage terapije, masaže, mjerena težine, krvnog pritiska, tjelesne temperature, pulsa i zraka.

Molimo da ova uputstva pažljivo pročitate, sačuvate ih za kasniju upotrebu, učinite ih dostupnim trećim licima i poštujete upozorenja.


Srdačni pozdravi,
Vaš Beurer tim




Prije upotrebe pročitati bitne napomene i iste poštovati.

Rad uređaja

Odvrnite poklopac na pretincu za baterije. Ispravno umetnute 2 AAA baterije. Vratite poklopac na pretinac za baterije, pazite da poklopac ispravno ulegne.



Rukovanje uređajem



Pritisnite na tipku **1** (1x upaljeno / 2x ugašeno)

Nastavak pričvrstite, odaberite željeni nastavak:

2 Luffa: strana za peeling

3 Pamuk: strana za čišćenje. Pričvrstite gumice na nastavku za 4 kuke na uređaju

4 4 otvora na dnu uređaja osiguravaju eventualno oticanje vode.

Opće napomene

- Uredaj je namijenjen samo za svrhu opisanu u ovom uputstvu. Proizvođač nije odgovoran za štete nastale nestručnom i nemarnom upotrebom.
- Uredaj je namijenjen za masažu pojedinih dijelova ljudskog tijela. Uredaj NEMOJTE koristiti na životinjama, djeci, povredama (n.pr. opekom, otvorenim ranama, ožiljcima), trudnicama, nakon operacije, na osjetljivim dijelovima tijela (n.pr. glavi, zglobovima). Ako nosite pejsmejker, implantate ili druga pomagala, odnosno ako niste sigurni da li smijete koristiti ovaj uređaj, molimo da se posavjetujete sa Vašim liječnikom.
- Baterije držite dalje od djece! Postoji opasnost da djeca progutaju baterije.
- Uvijek zamjenite sve baterije istovremeno.
- Uredaj čistite isključivo blago navlaženom krpom.
- Uredaj odlažite u skladu sa Odredbom za stare električne i elektronske uređaje 2002/96/EC-WEE (WasteElectrical and ElectronicEquipment). Za detaljne informacije molimo da se obratite nadležnom komunalnom poduzeću.
- Prazne baterije bacajte u kante ili na mesta koja su predviđena za to.
- Ovaj uređaj nije namijenjen da ga koriste osobe (uključujući djeca) sa ograničenim psihičkim, osjetilnim, i mentalnim sposobnostima i/ili sa manjkom iskustva, osim ako ih nadgleda osoba odgovorna za njihovu sigurnost ili su od te osobe dobili uputstvo kako da ispravno koriste uređaj. Djecu treba nadzirati da se ne igraju sa uređajem.
- Nastavak za peeling možete naručiti pod brojem 646.39.

