



Odstranjivačzadebljale kože

Poštovani kupci,

Radujemo se što ste se odlučili za jedan proizvod iz našeg asortimana. Mi stojimo iza kvalitetnih i ispitanih proizvoda sa polja toplote, blage terapije, masaže, mjerenja težine, krvnog pritiska, tjelesne temperature, pulsa i zraka.

Molimo da ova uputstva pažljivo pročitate, sačuvate ih za kasniju upotrebu, učinite ih dostupnim trećim licima i poštujuete upozorenja.

Srdačni pozdravi,
Vaš Beurer tim

Obim isporuke

- Odstranjivačzadebljale kože
- 2 vrhunska nastavka sa pješčanim papirom
- Ovo uputstvo

1. Bitne napomene

Prije upotrebe temeljno pročitatje ovo uputstvo za upotrebu, sačuvajte ga kasniju upotrebu i učinite ga dostupnim drugim korisnicima.

PAŽNJA:

Za vrijeme upotrebe može doći do razvoja toplote na koži.

- Redovno kontrolirajte rezultate za vrijeme tretmana. Ovo posebno vrijedi za dijabetičare, pošto su oni manje osjetljivi na bolove i kod tih osoba može prije doći do povreda. Kod upotrebe uvijek budite oprezni. U nedoumici pitajte svoj liječnika.
- Ovaj uređaj koristite samo u one svrhe za koje je predviđen i na način koji je opisan u ovom uputstvu. Svaka neprimjerena upotreba može biti opasna.
- Kod dugoročnog intenzivnog korištenja ovog uređaja, npr. kod skidanja zadebljale kože na stopalima, isti se može jače zagrijati. Kako bi tada spriječili opekotine kože, potrebno je da između tretmana pravite duže pauze. Radi Vaše sigurnosti, sa vremena na vrijeme kontrolirajte razvoj toplote aparata. Ovo posebno vrijedi kod osobe neosjetljivih na toplotu.
- Uređaj je namijenjen za ličnu upotrebu, ne za medicinsku ili komercijalnu.
- Iz higijenskih razloga, ovaj uređaj treba da koristi samo jedna osoba.
- Proizvođač nije odgovoran za štete nastale nemarnom upotrebom.
- Prije upotrebe ovog uređaja provjerite da li je isti neoštećen. Kod oštećenja, ovaj set ne smijete koristiti. U nedoumici molimo da se obratite Vašem ovlaštenom trgovcu.
- Ambalažu držite dalje od djece. Postoji opasnost od gušenja!
- Ovaj uređaj trebate pregledati na moguće znakove istrošenosti ili oštećenja. Ukoliko nađete ove znakove, ili ako ste uređaj koristili u suprotnosti od uputa u ovom uputstvu, prije ponovne upotrebe istitrebate odnijeti ovlaštenom trgovcu na pregled.
- U slučaju defekata ili smetnji u radu uređaj odmah isključite.
- Popravke ovog uređaja smiju vršiti samo ovlašteni serviseri ili ovlašteni trgovac.
- Prije nego što uređaj odnesete na popravak, prvo provjerite stanje baterija i iste po potrebi zamijenite.
- Ni u kojem slučaju nemojte sami popravljati uređaj!
- Ovaj uređaj koristite samo sa isporučenim nastavcima i dijelovima.
- Uređaj nikada nemojte ostavljati bez nadzora.
- Uređaj držite van dometa djece.
- Uređaj nemojte koristiti na malim životinjama ili uopće životinjama.
- Izbjegavajte bilo koji kontakt sa vodom (osim kada uređaj čistite pomoću blago natopljene krpe). Voda ni u kojem slučaju ne smije da uđe u unutrašnjost uređaja. Uređaj nikada nemojte držati pod vodom. Uređaj ni u kojem slučaju nemojte koristiti u kadi, pod tušem, u bazenu, iznad lavaboja punog vode ili u prostoriji sa jako visokim postotkom vlažnosti zraka (npr. u kupaonici).
- Uređaj držite dalje od izvora toplote i vrelih površina.
- Uređaj nemojte koristiti ispod deka, jastuka itd.
- Uređaj nemojte koristiti duže od 15 minuta bez prestanka. Nakon ovog vremena trebate napraviti pauzu od najmanje 15 minuta, kako bi spriječili pregrijavanje motora.
- Uređaj nemojte koristiti kada su vam ruke mokre ili vlažne.
- Uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina i više i osobe sa ograničenim sposobnostima ili sa manjkom iskustva i/ili znanja ako ih nadgleda osoba zadužena za njihovu sigurnost ili su od te osobe dobili instrukcije, kako da koriste uređaj.
- Uređaj nemojte koristiti na osjetljivim ili iritiranim dijelovima kože.
- Djecu treba nadgledati da se ne igraju sa uređajem.
- Čišćenje uređaja djeca ne smiju sama vršiti. Uvijek treba da ihneko nadgleda.
- Pazite da baterije držite van dometa djece, jer djeca mogu progutati baterije. Ovo može da prouzrokuje ozbiljne zdravstvene tegobe. U ovom slučaju odmah se javite liječniku!
- Uvijek baterije mijenjajte sve istovremeno i koristite isti tip baterija.
- Curenje baterija može prouzrokovati ozbiljne zdravstvene probleme. Ako uređaj ne koristite duže vrijeme, molimo da iz istog izvadite baterije.
- Nemojte koristiti baterije na punjenje!
- Curenje baterija može prouzrokovati oštećenja na koži. Stoga u ovim slučajevima uvijek koristite zaštitne rukavice.
- Izbjegavajte bilo kakav kontakt sa kožom, očima ili sluznicama.
- Baterije ne smijete puniti ili aktivirati drugim sredstvima. Ne smijete ih rastavljati, bacati u vatru ili kratko spojati.

2. Rad

Prije nego upalite odstranjivač zadebljale kože, u isti stavite isporučene baterije. U tu svrhu postupite kako slijedi:

- Uklonite poklopac na pretincu za baterije na poleđini uređaja.
- Umetnite isporučene baterije tipa 1,5 V AA (Alkalne tip LR6). Pazite da ih ispravno umetnete (+/-). Nemojte koristiti baterije na punjenje.
- Zatvorite poklopac na pretincu za baterije.

3. Korištenje

3.1 Općenito

- Uređaj je namijenjen za tretman stopala (pedikir).
- U cilju zamjene nastavka pritisnite tipku za deblokadu i skinite nastavak sa uređaja.
- Ukoliko želite da odstranite jako zadebljalu kožu, koristite grubi nastavak.
- Ukoliko želite da učinite kožu glatkom, koristite fini nastavak.
- Uređaj upalite tako što klizni prekidač pomjerite prema naprijed. Pri tome pritisnite sigurnosni šalter na kliznomprekidaču.
- Nastavci sa pješčanim papirom su jako učinkoviti.
- Nemojte jako pritiskati i uvijek lagano pomjerajte nastavke preko željenog mjesta.
- Uređaj vodite kružnim pokretima uz blagi pritisak preko željenog mjesta.
- Imajte na umu da nastavci nemaju puno djelovanje na koži koja je vlažna. Stoga vas molimo da prije tretmana ovim uređajem kožu ne vlažite.
- Nemojte odstraniti svu zadebljalu kožu kako bi zadržali prirodni zaštitni sloj na koži.
- Nakon svakog tretmana na tretiranu kožu nanesite vlažnu kremu.

4. Čišćenje/održavanje

- Uređaj čistite pomoću blago vlažne krpe. Kod jakih zaprljanja na krpju možete staviti nešto sapunice.
- Nastavke sa pješčanim papirom čistite suhom krpom ili četkom.
- Uređaj vam nikada ne smije ispasti.
- Pazite da u uređaj ne dospije voda. Ukoliko se to ipak desi, onda uređaj nemojte koristiti i pustite da se u potpunosti osuši.
- Za čišćenje nemojte koristiti jaka i abrazivna sredstva.
- Uređaj ni u kojem slučaju nemojte uranjati u vodu ili druge tečnosti.

5. Zamjena baterija

Kada se baterije istroše, iste zamijenite. Za za mjenu baterija molimo da pročitate upute u poglavlju „Rad“

6. Rezervni dijelovi

Rezervni dio	Broj artikla odnosno narudžbe
Rezervni set nastavaka sa pješčanim papirom	571.23

Možete kupiti ili naručiti kod ovlaštenog trgovca.

7. Odlaganje

Molimo da se pridržavate lokalnih propisa kod odlaganja materija. Uređaj odlažite u skladu sa odredbom za stare električne i elektronske uređaje 2002/96/EC – WEEE (WasteElectrical and ElectronicEquipment). Ukoliko imate pitanja, molimo da se obratite nadležnom komunalnom poduzeću.

Potrošene baterije predajte u sakupljalište ove vrste materijala.

Napomena: Baterije koje sadrže štetne materije imaju ove oznake:

Pb=baterija sadrži olovo, Cd=baterija sadrži kadmij, Hg=baterija sadrži živu.

