

beurer **HM 16**

Termo-higrometar

Molimo da pažljivo pročitate ovo uputstvo, sačuvate ga za kasniju upotrebu, učinite ga dostupnim drugima i postujete napomenu.

Važne napomene:

- Termo-higrometar zaštitite od udaraca, vlage, prašine, hemikalija, jakih temperaturnih oscilacija, direktnih sunčevih zraka i blizine toplotnih izvora (pećnice, grijna tijela).
- Ovaj uređaj nije igračka. Molimo da ga čuvate van dometa djece.
- Uređaj čistite vlažnom krpom. Nemojte koristiti jaka sredstva za čišćenje i nikada ga nemojte držati pod vodom.
- Ako uređaj sami otvarate ili isti koristite u suprotnosti od uputstva, tada gubite garanciju.
- Kada mijenjate okruženje termo-higrometra, istom treba 15 minuta da se prilagodi i daje tačne mjerne rezultate.

Priprema uređaja za rad

Uklonite izolir traku na pretincu za bateriju na donjoj strani uređaja. Sada je uređaj spreman za rad. Uređaj možete postaviti na površinu pomoću postolja ili ga montirati na zid (udubljenje za kačenje se nalazi na poleđini uređaja).

Rukovanje:

- Za prikaz izmjerene maksimalne temperature / vlažnosti zraka, pritisnite tipku MAX/MIN na poleđini uređaja.
- Za prikaz izmjerene minimalne temperature / vlažnosti zraka, dva puta pritisnite tipku MAX/MIN na poleđini uređaja.
- Temperaturu možete prikazati u stepenima Celzijevim (°C) ili u stepenima Farenhajtovim (°F). U tu svrhu pritisnite tipku °C/°F na poleđini uređaja.

Simbol smješka (smiley):

- Smješko (smiley) na ekranu singalizira uslove u prostoriji.



= Temperatura 20-25°C, vlažnost zraka 30-60% (idealne vrijednosti)



= bilo koja temperatura i vlažnost zraka ispod 30%



= bilo koja temperatura i vlažnost zraka iznad 60%

Na ekranu se neće pojaviti smješko (smiley) ako je vlažnost zraka između 30-60% i temperatura NIJE između 20-25°C. Ukoliko se vlažnost zraka kreće van mjernog opsega, na ekranu se pojavljuje „LL“ (<20%) odnosno „HH“ (>95%).

Tehnički podaci:

- Mjerni opseg temperature: 0-50°C (32-122°F)
- Mjerni opseg vlažnosti zraka: 20% - 95%
- CR2025 dugme-baterije

Odlaganje:

Istrošene baterije nemojte bacati u kućno smeće. Ovakve baterije odnesite svom trgovcu ili na sakupljalištaza baterije. Uređaj odlažite u skladu sa Uredbom za stare elektronske i električne uređaje Weee (WasteElectrical and ElectronicEquipment). Ukoliko imate dodatnih pitanja molimo da se obratite naležnomkomunalnom poduzeću.

