

# Beurer WL 32

## Budilnik sa svjetlom

### Uputstvo za upotrebu

Poštovani kupci,

Radujemo se što ste se odlučili za jedan proizvod iz našeg asortimana. Mi stojimo iza kvalitetnih i ispitanih proizvoda sa polja toplote, blage terapije, masažera, mjerenja težine, krvnog pritiska, tjelesne temperature, pulsa i zraka.

Molimo da ova uputstva pažljivo pročitate, sačuvate ih za kasniju upotrebu i učinite ih dostupnim trećim licima i poštujujte upozorenja.

Srdačni pozdravi,  
Vaš Beurer tim









#### 1. Obim isporuke

- 1 Beurer budilnik sa svjetlom WL 32
- 1 kabal sa utikačem
- 1 AUX kabal
- 1 ovo uputstvo za upotrebu

#### 2. Objašnjenje simbola

Slijedeći simboli se pojavljuju u uputstvu za upotrebu:

-  **UPOZORENJE** Upozorenje od opasnosti ili opasnosti po Vaše zdravlje.
-  **PAŽNJA** Sigurnosne napomene na moguća oštećenja na uređaju/priboru.
-  **Napomena** Napomena o bitnim informacijama.
-  Odlaganje u skladu sa EG uredbom za stare elektronske i električne uređaje – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)
-  Proizvođač
-  Ovaj proizvod ispunjava zahtjeve važećih evropskih i nacionalnih odredbi i smjernica.

#### **UPOZORENJE**

- Aparat je predviđen isključivo sa svrhu opisanu u ovom uputstvu. Proizvođač ne može garantirati za štete uzrokovane nestručnom ili nepažljivom upotrebom.
- Koristite samo isporučeni kabal i uključite lampu samo na onaj napon naveden na tipskoj pločici.
- Prije upotrebe provjerite da li su uređaj ili pribor oštećeni. Ukoliko ste u nedoumici nemojte koristiti uređaj i obratite se Vašem trgovcu.
- U slučaju grešaka ili smetnji pri radu uređaj odmah isključite.
- Nemojte vući za kabal da uređaj ugasi iz struje.
- Nikada nemojte uključivati ili isključivati uređaj iz ili u struju ako su Vam ruke mokre ili vlažne.
- Ambalažu držite dalje od djece (opasnost od gušenja).
- Kabal postavite tako da ne smeta.
- Uređaj nemojte koristiti u blizini vode.
- Ovaj aparat nije namijenjen za upotrebu osobama (uključujući i djecu) sa ograničenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili osobama sa nedostatkom iskustva i/ili znanja, osim ako su pod nadzorom osobe zadužene za njihovu sigurnost ili primaju upute od te osobe kako koristiti uređaj.
- Djecu treba nadzirati da se ne igraju s aparatom.

#### **PAŽNJA**

- Nemojte vući za kabal kako bi ste uređaj isključili iz struje.
- Uređaj nikada nemojte držati za kabal.
- Uređaj zaštitite od udaraca, vlage, prljavštine, jakih temperaturnih oscilacija i direktnih sunčevih zraka.
- Uređaj Vam ne smije ispasti.

#### 3. O uređaju


Ovaj Beurer-ov budilnik sa svjetlom WL32 omogućuje Vam nježno i prirodno buđenje. LED svjetlom, koje se postepeno pojačava, oponaša se izlazak sunce. Na taj način, oko se polako prilagođava na svjetlo, a tijelo se polako budi. Jačinu svjetla možete prilagoditi po želji. Pored svjetla, koje oponaša izlazak sunca, možete podesiti i ton alarma. Na raspolaganju imate radio i zvučni signal.

Ovaj budilnik sa lampom Vam omogućava odmoran i zadovoljan početak dana.

#### 4. Opis uređaja


##### Prednja strana

Za odlaganje (Snooze)/svjetlo poklopac lampe pritisnuti prema dolje.




Zz (Snooze – odlaganje alarma) / svjetlo

##### Izgled sa strane



- 1 UP (gore)
- 2 Jačina zvuka (radio)
- 3 Down (dolje)
- 4 Alarm 1-2
- 5 Funkcija „Laku noć“ (Sleep) / Radio
- 6 Set / Memory


##### Izgled straga



##### Poklopac na pretincu za bateriju




##### Simboli na ekranu



- 1 Memorija odašiljača (radio)
- 2 Simbol za svjetlo
- 3 Snooze (Odlaganje alarma)
- 4 Radio je upaljen
- 5 Alarm 2 radio
- 6 Alarm 2 zvučni signal
- 7 Alarm 1 radio
- 8 Alarm 1 zvučni signal
- 9 Prikazuje se samo u 12-satnom formatu
- 10 Sleep Timer (Funkcija „Laku noć“)

##### Donja strana



#### 5. Rad uređaja

- Uklonite ambalažu.
- Provjerite da li su svi dijelovi isporučeni.
- Provjerite uređaj, utikač u kabal na moguća oštećenja.
- Uklonite zaštitu za poklopca na pretincu za bateriju na donjoj strani uređaja i ispravno umetnite baterije. Baterije služe za napajanje strujom u slučaju nestanka struje.
- Uređaj postavite na ravnu i čvrstu površinu.
- Kabal uključite u priključak na donjoj strani uređaja.
- Utikač uključite u odgovarajuću utičnicu. Na ekranu se pojavljuje prikaz za sate.

##### Napomena

- Ako želite da sat vratite na fabričke postavke, tada špicastim predmetom pritisnite Reset-tipku na donjoj strani uređaja.

## 6. Podešavanje i rukovanje



### Napomena

Uređaj automatski napušta meni za postavke ako u roku od 10 sekundi ne pritisnete ni jednu tipku.

### 6.1 Podešavanje vremena i dužine Snooze funkcije (funkcije odgađanja alarma)

- Pritisnite tipku  $\frac{SET}{MEM}$ . Prikaz za vrijeme počinje da treperi.
- Uz pomoć tipki  $\Delta/\nabla$  podesite željeno vrijeme.



### Napomena

Kako bi brže prebacivali brojeve za podešavanje sati ili minuta, tipke  $\Delta/\nabla$  držite pritisnute.

- Unos potvrdite tipkom  $\frac{SET}{MEM}$ .

Sada na ekranu treperi "24HR".

Imate izbor između prikaza vremena u 12- ili 24-satnom formatu.

- Uz pomoć tipki  $\Delta/\nabla$  odaberite željeni format za prikaz sata i odabir potvrdite tipkom  $\frac{SET}{MEM}$ .

Sada na ekranu treperi "Zz 05"

- Uz pomoć tipki  $\Delta/\nabla$  odaberite željenu dužinu odgađanja alarma (možete odabrati između 5-60 minuta) i odabir potvrdite tipkom  $\frac{SET}{MEM}$ .



### Napomena

Ako želite da u mraku vidite koliko je sati, tada poklopac lampe u prednjem dijelu pritisnite prema dolje.

### 6.2 Podešavanje alarma

Na ovom budilniku možete podesiti dva različita vremena alarma (Alarm 1 i Alarm 2)

- Za podešavanje Alarma 1 jednom pritisnite tipku  $\frac{AL}{1-2}$ .
- Za podešavanje Alarma 2 dva puta pritisnite tipku  $\frac{AL}{1-2}$ .

Odabrano vrijeme alarma počinje da treperi.

- Uz pomoć tipki  $\Delta/\nabla$  podesite željeno vrijeme alarma.
- Uz pomoć tipke  $\frac{SET}{MEM}$  odaberite željeni zvuk za alarm.

Imate izbor između radija (🎵) i zvučnog signala (🔔).

- Odabir potvrdite tipkom  $\frac{AL}{1-2}$ .



### 6.3 Gašenje alarma

- Kada se alarm oglasi, pritisnite tipku  $\frac{AL}{1-2}$ .

Sada je alarm ugašen i pali se tek slijedećeg dana u podešeno vrijeme.

### 6.4 Trajno deaktiviranje alarma

- Za deaktiviranje Alarma 1 pritisnite tipku  $\frac{AL}{1-2}$  samo jedan put.
- Za deaktiviranje Alarma 2 pritisnite tipku  $\frac{AL}{1-2}$  dva puta.

Sada tipku  $\frac{SET}{MEM}$  treba pritisnuti onoliko puta sve dok se pored broj 1 odnosno 2 ne pojave simbol za notu (🎵) i simbol za zvono (🔔).

- Potvrdite tipkom  $\frac{AL}{1-2}$ . Sada je Alarm 1 odnosno Alarm 2 deaktiviran.

### 6.5 Funkcija Snooze (odgađanje alarma)

Kada se alarm uključi, isti možete odgoditi pritiskom na tipku Zz. Alarm se pali ponovo nakon isteka podeženog vremena za odgodu (Snooze vrijeme). Na koji način ćete podesiti vrijeme odgode alarma možete pročitati u poglavlju „6.1 Podešavanje vremena i dužine Snooze funkcije (funkcije odgađanja alarma)“.

### 6.6 Funkcija „Izlazak sunca“

Kada podesite alarm, imate mogućnost da uz alarm podesite i simulaciju izlaska sunca. Kod ove funkcije LED-svjetlo postaje postepeno svjetlije.



### Napomena

Za ovu funkciju koristite priloženi mrežni adapter.

- Držite pritisnutu tipku Zz u trajanju od otprilike 5 sekundi.

Na ekranu treperi prikaz „15“.

- Uz pomoć tipki  $\Delta/\nabla$  podesite željeni simulirani izlazak sunca.  
15 = Simulacija izlaska sunca počinje 15 minuta prije oglašavanja alarma.  
30 = Simulacija izlaska sunca počinje 30 minuta prije oglašavanja alarma.

OFF = Simulacija izlaska sunca je deaktivirana. Na ekranu iznad prikaza vremena nema simbola za svjetlo (☀️).

- Za potvrdu odabira pritisnite tipku Zz.

## 6.7 Funkcija lampe / Svjetlo za raspoloženje sa promjenom boje

Vaš Beurer budilnik možete koristiti samo kao lampu ili svjetlo za raspoloženje sa promjenom boje.

### Napomena

Za ovu funkciju koristite mrežni adapter. Kada slušate radio ili aktivirate funkciju „Laku noć“, funkcija Svjetla za raspoloženje sa promjenom boje je deaktivirana. U tom razdoblju može se upaliti samo lampu bez promjene boja.

- Pritisnite tipku **Zz**.

LED-svjetlo počinje blago da svijetli

- Kako bi ste upalili lampu, ponovo pritisnite tipku **Zz**.

Na ekranu treperi prikaz „L09“ (nivo osvijetljenja 09).

- Uz pomoć tipki  $\blacktriangle/\blacktriangledown$  podesite željeni nivo osvijetljenja lampe (L00 do L15).


- Ako uz svjetlo za raspoloženje želite aktivirati promjenu boje svjetla, ponovo pritisnite tipku **Zz**.

Počinje sa svijetli svjetlo za raspoloženje sa promjenom boja. Sačekajte nekoliko sekundi dok se boja svjetla ne promijeni.

- Ako jedno od svjetala za raspoloženje želite trajno da zadržite (bez promjene boja), tada još jednom pritisnite tipku **Zz**.
- Za gašenje svik funkcija svjetla ponovo pritisnite tipku **Zz**.


## 6.8. Radio

Ovaj budilnik sa lampom ima fleksibilnu žičanu antenu na stražnjoj strani uređaja. Odmotajte antenu i položite je u najduži položaj kako bi dobili najbolji signal.

- Kako bi upalili radio pritisnite tipku . Na ekranu ponajprije treperi „ON“. Nakon otprilike 10 sekundi pojavljuje se MHz i aktualno podešena frekvencija.

- Uz pomoć tipki  $\blacktriangle/\blacktriangledown$  podesite željenu frekvenciju.

- Kako bi pokrenuli automatsko traženje stanica, kratko držite pritisnutu tipku  $\blacktriangle/\blacktriangledown$ . Sada uređaj sam pokreće traženje stanice i automatski stane kada nađe stanicu.

- Za podešavanje jačine zvuka radija pritisnite tipku . Sada uz pomoć tipki  $\blacktriangle/\blacktriangledown$  podesite željenu jačinu zvuka.


- Kako bi ugasil radio pritisnite prema dolje poklopac lampe u porednjem dijelu.

### Napomena


Kada slušate radio, funkcija „Svjetlo za raspoloženje sa promjenom boja“ je ugašena. U tom razdoblju može se upaliti samo svjetlo bez promjene boja.



## 6.9 Pohranjivanje stanica radija

Ovaj budilnik daje mogućnost da pohranite do 10 stanica na radiju.

- Radio uključite uz pomoć tipke .


- Uz pomoć tipki  $\blacktriangle/\blacktriangledown$  pronađite frekvencije stanice koju želite pohraniti.

- Za pohranjivanje željene stanice držite pritisnutu tipku  u trajanju od otprilike 2 sekunde. Na ekranu treperi broj 01 kod željene frekvencije (broj memorisanog mjesta).

- Kratkim pritikom na tipku  odaberite željeni broj memorijskog mjesta. Kako bi stanicu pohranili na željeno memorijsko mjesto, tipku  držite pritisnutu u trajanju od otprilike 2 sekunde.

## 6.10 Odabir prethodno pohranjene stanice radija

- Radio uključite uz pomoć tipke . Na ekranu ponajprije treperi „ON“. Nakon otprilike 10 sekundi pojavljuje se MHz i aktualno podešena frekvencija.

- Kako bi odabrali jednu od prethodno pohranjenih stanica, pritisnite tipku .


## 6.11 Funkcija „Laku noć“

Ova funkcija Vam omogućava da se radio automatski gasi u podešeno vrijeme.


- Pritisnite tipku  dva puta.

Na ekranu se pojavljuje „SLEEP“ i treperi prikaz 05.

- Uz pomoć tipke  odaberite željene minute kada će se radio automatski ugasi. Možete da birate između 5, 10, 15, 30, 45, 60, 75 i 90 minuta.

- Kako bi potvrdili odabir željenih minuta, sačekajte otprilike 5 sekundi dok se ekran automatski prebaci na vrijeme. Sada se podesili minute. Ako želite da vidite koliko je minute ostalo dok se radio ne ugasi, pritisnite tipku .

### Napomena

Ako želite da prekinete funkciju „Laku noć“ prije isteka podešenog vremena, onda trebate da pritisćete tipku  sve dok se na ekranu ne prikaže OFF.

### Napomena

Kada aktivirate funkciju „Laku noć“, „Svjetlo za raspoloženje sa promjenom boja“ je ugašena. U tom razdoblju može se upaliti samo svjetlo bez promjene boja.

## 6.12 Slušanje muzike preko AUX-ulaza

Imate mogućnost da Vaš MP3-Player povežete sa budilnikom putem AUX-ulaza.

- Jedan kraj AUX-kabla (sadržan u obinu isporuke) priključite u AUX ulaz na poleđini uređaja.

- Drugi kraj AUX-kabla uključite u ulaz za slušalice na Vašem MP3-Player-u.

### Napomena

Kada slušate muziku preko AUX-ulaza, jačinu zvuka možete podešavati na Vašem MP3-Player-u ali ne na uređaju.

Kada aktivirate funkciju „Laku noć“, „Svjetlo za raspoloženje sa promjenom boja“ je ugašena. U tom razdoblju može se upaliti samo svjetlo bez promjene boja.

## 7. Čišćenje i održavanje

### PAŽNJA

- Pazite da voda ne uđe u uređaj. Ukoliko se to ipak desi, onda nemojte koristiti uređaj sve dok se dobro ne osuši.
- Uređaj i mrežne priključke ni u kojem slučaju nemojte uranjati u vodu.
- Uređaj štite od udaraca, vlage, prašine, hemikalija, jakih temperaturnih oscilacija i blizine izvora toplote (pećnice, radijatori).
- Uređaj čistite suhom krpom.
- Nemojte koristiti abrazivan sredstva za čišćenje.
- Uvijek mijenjajte sve baterije istodobno i uvijek koristite isti tip baterija. Nemojte koristiti baterije na punjenje.
- Curenje baterija može uzrokovati oštećenja na Vašem uređaju. Ako duže vrijeme ne koristite uređaj, onda iz istog izvadite baterije.
- Curenje baterija ili oštećenje baterije mogu uzrokovati oštećenja kože. U ovim slučajevima koristite zaštitne rukavice.

## 8. Odlaganje

Molimo da aparat odlažete u skladu sa Odredbom za stare električne i elektronske aparate EG – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Ukoliko imate dodatnih pitanja molimo da se obratite lokalnom komunalnom poduzeću. Prazne baterije bacajte u za to označena mjesta i sakupljališta ili ih vratite svom trgovcu. Zakonski ste obavezni da na ovaj način bacate baterije.



Napomena:

Ovi simboli se mogu naći na baterijama koje sadrže štetne materije: Pb = baterija sadrži olovo, Cd = baterija sadrži kadmij, Hg = baterija sadrži živu



## 9. Šta učiniti u slučaju problema

Ako Vaš uređaj ne pokazuje ispravno vrijeme ili općenito ne radi ispravno, to može biti posljedice pražnjenja elektriciteta ili nekih drugih smetnji. Stoga, uređaj nemojte stavljati u blizini uređaja kao n.pr. WLAN itd. Kako bi riješili ovaj problem, uređaj vratite na tvorničke postavke.

Kako bi uređaj vratili na tvorničke postavke, špicastim predmetom pritisnite tipku RESET na donjoj strani uređaja.

Ukoliko se problem i dalje javlja, molimo da se obratite svom trgovcu.

## 10. Tehnički podaci

Funkcija buđenja svjetlom	OFF, 15, 30 minuta prije alarma
Dužina odlaganja alarma (Snooze)	5-60 minuta
Funkcija „Laku noć“	Možete odabrati između 5, 10, 15, 30, 45, 60, 75, 90 minuta i OFF.
Dimenzije	12,3 x 12 cm
Težina	180 g
Mrežni dio Napajanje strujom	Ulaz: 100-240 V, AC / 50/60 Hz Izlaz: 5.5 V, DC/500 mA
Mrežni dio Zaštitna klasa	Zaštitna klasa II
Raspon radio frekvencije:	UKW 87 – 108 MHz
Jačina osvjeljenja:	Cca. 15 Lux (pri 15 cm odstojanju)